



BFC


Générateur ECS tertiaire haut rendement à condensation

BFC - 28/30/50/60/80/100/120



0309 470

Manuel d'installation, Mode d'emploi, Manual d'entretien







Veuillez lire attentivement ce manuel



Attention

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant de mettre l'appareil en service. Ce manuel d'instructions doit être lu scrupuleusement et les instructions de ce manuel d'instructions doivent être suivies sous peine d'accidents et de dégâts matériels et/ou de blessures corporelles.

Droits d'auteur © 2009 A.O. Smith Water Products Company

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, dupliquée et/ou diffusée par impression, photocopie ou tout autre moyen de reproduction, sans l'accord écrit préalable de A.O. Smith Water Products Company.

A.O. Smith Water Products Company se réserve le droit de modifier les spécifications de ce manuel d'instructions.

Marques de commerce

Toutes les marques mentionnées dans ce manuel d'instructions sont des marques déposées par les fournisseurs concernés.

Responsabilité

A.O. Smith Water Products Company n'est pas responsable des réclamations de tiers liées à une utilisation inadéquate autre que celle mentionnée dans ce manuel d'instructions et conformément aux Conditions générales déposées auprès de la Chambre de commerce.

Voir les Conditions générales pour plus de détails. Celles—ci peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande.

Bien que nous ayons apporté le plus grand soin à la réalisation de descriptions correctes et, le cas échéant, complètes des composants importants, il se peut que le manuel d'instructions comporte des erreurs et des imprécisions.

Si vous découvrez des erreurs ou des imprécisions dans ce manuel d'instructions, n'hésitez pas à nous en faire part. Votre aide contribuera à améliorer la documentation.

Pour plus d'informations

Si vous avez des remarques ou des questions concernant des sujets spécifiques qui ont trait à l'appareil, n'hésitez pas à prendre contact avec :

A.O. Smith Water Products Company

Case postale 70

5500 AB Veldhoven

Pays-Bas

Téléphone (gratis) 008008 - AOSMITH

008008 - 267 64 84

 Général:
 +31 40 294 25 00

 Fax:
 +31 40 294 25 39

 E-mail :
 info@aosmith.nl

 Site web :
 www.aosmith.be

En cas de problèmes de raccordement aux installations de gaz, d'électricité et d'eau, adressez-vous au fournisseur/à l'installateur de votre installation.





Table des matières

1		Introduction	9
	1.1	À propos de l'appareil	- 9
	1.2	Que faire en cas d'odeur de gaz ?	
	1.3	Prescriptions	
	1.4	Groupes cibles	10
	1.5	Entretien	11
	1.6	Système de notation	11
	1.7	Aperçu de document	12
2		• •	13
	2.1	Introduction	
	2.2	Fonctionnement général de l'appareil	
	2.3	Cycle de chauffe de l'appareil	
	2.4	Sécurisation de l'appareil	
	2.5	Sécurité de l'installation	16
3			17
	3.1	Introduction	
	3.2	Emballage	
	3.3	Conditions de l'environnement	
	3.4	Spécifications techniques	
	3.5	Schéma de raccordement	
	3.6	Raccordement hydraulique	
	3.7	Raccordement du gaz	
	3.8	Alimentation en air et évacuation des fumées	
	3.9		31
	3.10	Contrôler pression en amont, nombre CO ₂ et pression de commutation :	34
4		Remplissage	41
4 5			41 43
-		Vidange	43 45
5	6.1	Vidange	43 45
5	6.1 6.2	Vidange	43 45 45 45
5		Vidange	43 45 45 45
5	6.2	Vidange	43 45 45 45
5	6.2 6.3	Vidange	43 45 45 45 45
5	6.2 6.3 6.4	Vidange	43 45 45 45 45 45
5	6.2 6.3 6.4 6.5	Vidange	43 45 45 45 45 45
5	6.2 6.3 6.4 6.5	Vidange- Le panneau de commande	43 45 45 45 46 46 47
5	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Vidange	43 45 45 45 46 46 47
5	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Vidange	43 45 45 45 46 46 47
5	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Vidange	43 45 45 45 45 46 47 47 48 48
5	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Vidange	43 45 45 45 45 46 47 47 48 48
5	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4	Vidange	43 45 45 45 46 47 47 48 48 48
5 6	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4	Vidange	43 45 45 45 46 47 47 48 48 48
5 6	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Vidange	43 45 45 45 45 46 47 47 48 48 49 49

Table des matières

9		Mise hors service	- 51
	9.1	Introduction	51
	9.2	Mettre l'appareil hors service pendant une brève période	51
	9.3	Mettre l'appareil hors tension	
	9.4	Mettre l'appareil hors service pour une période prolongée	51
10		Menu principal	- 53
. •	10.1	Introduction	
	10.2	Méthode de notation pour l'utilisation du menu	
	10.3	Activer le mode "ON"	
	10.4	Régler la température d'eau	
	10.5	Programme hebdomadaire	
	10.6	Mise en service/hors service du programme hebdomadaire	54
	10.7	Modifier le programme présent de série	
	10.8	Ajouter des moments à un programme hebdomadaire	
	10.9	Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire	57
	10.10	Période supplémentaire	58
	10.11	Réglages	59
11		Programme d'entretien	- 63
	11.1	Introduction	63
	11.2	Régler l'hystérèse	63
	11.3	Lire l'historique des dysfonctionnements	63
	11.4	Lire l'historique de l'appareil	64
	11.5	Lire la sélection de l'appareil	
	11.6	Mettre la pompe en marche/à l'arrêt	
	11.7	Régler l'intervalle d'entretien	
	11.8	Fonctionnement de service	
	11.9	Réglage de la prévention de légionellose	65
12		Dysfonctionnements	
	12.1	Introduction	
	12.2	Tableau des dysfonctionnements généraux	
	12.3	Dysfonctionnements affichés à l'écran	70
	12.4	Dysfonctionnements affichés à l'écran	79
13		Fréquence d'entretien	- 81
	13.1	Introduction	81
	13.2	Déterminer l'intervalle d'entretien	81
14		Effectuer l'entretien	- 83
	14.1	Introduction	83
	14.2	Préparer l'entretien	83
	14.3	Entretien côté eau	_
	14.4	Entretien côté gaz	
	14.5	Terminer l'entretien	86
15		Garantie (certificat)	- 87
	15.1	Garantie générale	
	15.2	Garantie sur la cuve	87
	15.3	Conditions d'installation et d'utilisation	87
	15.4	Exclusions	
	15.5	Portée de la garantie	
	15.6	Réclamations	
	15.7	Obligations de A.O. Smith	88

16		Annexes 8
	16.1	Introduction 8
	16.2	Structure de menu 9
	16.3	Schéma électrique 9
	16.4	Carte de programme hebdomadaire 9

Table des matières







Introduction

1.1 À propos de l'appareil



1.2 Que faire en cas

d'odeur de gaz?

Ce manuel d'instructions décrit l'installation, l'entretien et l'utilisation d'un appareil BFC. Le BFC est un chauffe-eau à condensation équipé d'un ventilateur pour l'alimentation en air. Le BFC peut être installé en tant qu'appareil hermétique ou non-hermétique. L'appareil dispose de série d'un raccordement concentrique de cheminée. Il peut toutefois être également raccordé comme système parallèle.

Les catégories d'appareil possibles sont B23, C13, C33, C43, C53 et C63. Les informations du présent manuel d'instructions concernent les modèles: BFC 28, BFC 30, BFC 50, BFC 60, BFC 80, BFC 100 en BFC 120.

La construction et l'équipement de l'appareil sont régis par la norme européenne des chauffe-eau à accumulation au gaz pour usage sanitaire (EN 89). Les appareils satisfont ainsi aux directives européennes pour les appareils au gaz, et peuvent dès lors porter la marque CE.

Avertissement

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant de mettre le chauffe-eau en service. Ce manuel d'instructions doit être lu scrupuleusement et les instructions qui y sont décrites doivent être suivies sous peine d'accidents corporels et de dégâts matériels.

Avertissement Odeur de gaz:

Pas de flamme nue! Ne fumez pas!

Evitez la formation d'étincelles! N'actionnez pas d'interrupteurs électriques, ni le téléphone, de prise électriques ou de sonneries!

Ouvrez les fenêtres et portes!

Fermer la vanne principale d'arrivée de gaz!

Avertissez les autres habitants et quittez le bâtiment!

Avertissez, après avoir quitté le bâtiment, la société de distribution de gaz ou l'installateur.

Introduction







1.3 Prescriptions

En tant qu'utilisateur (final), installateur ou professionnel de la maintenance et de l'entretien, vous devez veiller à ce que l'ensemble de l'installation réponde au moins aux règlements en vigueur sur place, à savoir :

- les prescriptions ayant trait aux décrets sur la construction,
- les directives pour installations au gaz existantes établies par votre fournisseur d'énergie,
- les directives pour installations au gaz et les directives pratiques correspondantes,
- · les exigences de sécurité pour installations basse tension,
- les prescriptions ayant trait à l'alimentation en eau potable,
- · les prescriptions ayant trait à la ventilation dans les bâtiments,
- · les prescriptions ayant trait à l'apport d'air de combustion,
- · les prescriptions ayant trait à l'évacuation des fumées,
- · les exigences pour installations de consommation de gaz,
- les prescriptions ayant trait au réseau d'égouts à l'intérieur des bâtiments,
- · les prescriptions des pompiers, sociétés d'énergie et communes.

Par ailleurs, l'installation doit satisfaire aux prescriptions du fabricant.

<u>⊪</u> Not

Tout complément ou amendement ultérieur et/ou ajout des prescriptions, exigences et directives au moment de l'installation sont applicables.

1.4 Groupes cibles

Les trois groupes cibles de ce manuel d'instructions sont :

- utilisateurs (finals),
- · installateurs,
- professionnels de la maintenance et de l'entretien.

Des symboles figurent sur chaque page pour indiquer le groupe cible auquel s'adresse l'information. Voir le tableau.

Symboles par groupe cible

Symbole	Groupe cible
	Utilisateur (final)
\[\sqrt{\sq}\}}}\sqrt{\sq}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	Installateur
	Technicien de maintenance et d'entretien

II, Attention

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, les personnes manquant d'expérience ou de savoir à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ayant profité des instructions exactes à propos de l'utilisation de cet appareil.

川, Attention

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les enfants. Surveillez les enfants afin de prévenir qu'ils jouent avec cet appareil.



1.5 Entretien

Un entretien doit être effectué au moins une fois par an, aussi bien côté eau que côté gaz. La fréquence de l'entretien dépend notamment de la qualité de l'eau, du nombre moyen d'heures de fonctionnement par jour et de la température d'eau réglée.

Note

Pour déterminer la fréquence d'entretien correcte, il est recommandé de faire contrôler l'appareil trois mois après l'installation, côté eau et côté gaz, par le technicien de maintenance et d'entretien. Sur la base de ce contrôle, il est possible de fixer la fréquence des entretiens.

Note

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil.

Tant l'utilisateur final que l' installateur ou le technicien de maintenance et d'entretien est responsable d'un entretien régulier. Ils doivent prendre des rendez-vous réguliers à cet effet.

Œ

Note

Si l'appareil n'est pas entretenu régulièrement, la garantie est annulée.

1.6 Système de notation

Ce manuel d'instructions utilise les systèmes de notation suivants :



Attention, communication importante



Attention

Le non-respect de ce texte peut entraîner une détérioration de l'appareil.

Avertissement

Le non respect de ce texte peut entraîner une détérioration grave de l'appareil et des situations dangereuses pour les personnes.

Introduction







1.7 Aperçu de document

Le tableau donne un aperçu du contenu de ce document. *Aperçu de ce document*

Aperçu de ce document							
Chapitre	Groupes cibles	Description					
Fonctionnement de l'appareil		Ce chapitre décrit le fonctionnement de l'appareil.					
Installation		Ce chapitre décrit les activités d'installation avant de mettre l'appareil définitivement en service.					
Remplissage		Ce chapitre décrit le remplissage de l'appareil.					
Vidange		Ce chapitre décrit le vidange de l'appareil.					
Le panneau de commande		Ce chapitre fournit une description de l'utilisation générale de l'appareil avec son écran d'affichage.					
Etat de l'appareil	THE SECOND SECON	Ce chapitre fournit une description de l'état (situation) dans lequel l'appareil peut se trouver et ce qu'il convient de faire.					
Mise en service		Ce chapitre fournit une description de la mise en service de l'appareil. Le cycle de chauffe général de l'appareil y est également décrit.					
Mise hors service		Ce chapitre fournit une description de la mise hors service de l'appareil pour une durée plus ou moins longue.					
Menu principal	W A K	Ce chapitre fournit une description du menu principal de l'écran d'affichage. Il s'agit en fait du menu pour l'utilisateurs, mais l'installateur et le technicien de maintenance et d'entretien l'emploieront également.					
Programme d'entretien	V-FA	Ce chapitre fournit une description du menu d'entretien. Il est essentiellement destiné à l'installateur et au professionnel de la maintenance et de l'entretien. Cependant, un utilisateur final peut également y trouver des informations complémentaires concernant l'appareil.					
Dysfonctionnements		Ce chapitre est essentiellement destiné à l'installateur et au technicien de maintenance et d'entretien. Il décrit les dysfonctionnements de l'appareil. Ces dysfonctionnements sont affichées à l'écran. Un tableau indique la cause ainsi que la solution possibles. Cependant, un utilisateur final peut également y trouver des informations complémentaires concernant l'appareil.					
Fréquence d'entretien	A. X	Le présent chapitre décrit comment déterminer la fréquence l'entretien. Tant l'utilisateur final que l' installateur ou le technicien de maintenance et d'entretien est responsable d'un entretien régulier. Ils doivent prendre des rendez-vous réguliers à cet effet.					
		Note Si l'appareil n'est pas entretenu régulièrement, la garantie est annulée.					
Effectuer l'entretien	×	Ce chapitre fournit une description de l'entretien à suivre.					
Garantie (certificat)		Ce chapitre détaille les conditions de garantie.					



2 Fonctionnement de l'appareil

2.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- · Fonctionnement général de l'appareil;
- · Cycle de chauffe de l'appareil;
- Sécurisation de l'appareil;
- Sécurité de l'installation.

2.2 Fonctionnement général de l'appareil

L'appareil est équipé d'un système de brûleur modulable à prémélange avec un réglage du rapport gaz - air 1:1. L'air nécessaire à la combustion est forcé par le ventilateur (18) par aspiration. Le bloc-gaz (16) et le venturi (30) alimentent le ventilateur en gaz, du côté aspiration du ventilateur. Le couplement 1:1 de gaz et air assure à tout moment un rapport optimal du mélange gaz-air.

Dans le cas de cet appareil, l'eau froide entre au bas de la cuve par le biais de l'entrée d'eau froide (14). L'eau du robinet réchauffée par la chambre du brûleur (8) et l'échangeur thermique (11) quitte le réservoir à l'évacuation d'eau chaude (2). Lorsque l'appareil est entièrement rempli d'eau, il reste en permanence sous la pression de la canalisation d'eau. Lors du prélèvement de l'eau chaude de l'appareil, de l'eau froide est directement rajoutée.

La construction spéciale de l'échangeur thermique (11) permet de diriger les fumées via la chambre du brûleur vers le bas d'abord, puis via l'échangeur thermique vers le haut, et de nouveau vers le bas le long de l'eau. Les gaz sont ainsi refroidis progressivement. Etant donné que les gaz refroidis longent l'eau froide au bas de la cuve en dernier lieu, les fumées se condensent. Lors de la condensation, de l'énergie (chaleur) se libère également, laquelle est transférée à l'eau, ce qui améliore encore le rendement. Les condensats issus de ce réchauffement sont évacués par le siphon (23).


La couche isolante (24) évite les pertes de chaleur. L'intérieur de la cuve est thermo vitrifié pour éviter toute corrosion. Une protection supplémentaire contre la corrosion est fournie par les anodes (9).


Une ouverture d'inspection et de nettoyage (12) a été prévue pour l'entretien.

Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- 1. coiffe
- 2. sortie d'eau chaude
- 3. bloc de raccordement électrique
- 4. commande
- 5. interrupteur de pression
- 6. panneau de contrôle
- 7. capteur de température T₁
- 8. chambre de combustion
- 9. anode
- 10. cuve
- 11. échangeur thermique
- 12. trappe d'inspection et de nettoyage
- 13. capteur de température T₂
- 14. entrée d'eau froide
- 15. robinet de vidange
- 16. bloc-gaz
- 17. brûleur
- 18. ventilateur
- 19. tuyau d'amenée d'air
- 20. électrode point chaud
- 21. sonde d'ionisation
- 22. conduit d'évacuation
- 23. siphon
- 24. insolation
- 28. potentiomètre
- 29. palette
- 30. venturi
- 58. mamelon de mesure de gaz brûlés





Notice BFC



2.3 Cycle de chauffe de l'appareil

Le capteur de température T_1 (7) mesure la température de l'eau en haut dans l'appareil $_{(Ttop)}$. Ces températures sont transmises à la commande. Dès que T_1 est inférieure à la température d'eau programmée (T_{set}) la commande constate une 'demande de chaleur'. Le ventilateur (18) commence à se mettre en marche et le bloc à gaz (16) est ouvert. Le ventilateur tourne à pleine charge, et le gaz se mélange avec l'air dans le venturi (30). Ce mélange est enflammé par la bougie incandescente (20) et l'eau est réchauffée. Dès que la température de l'eau s'approche de la T_{set} , le régime du ventilateur diminue pour adopter le régime faible charge (ce que l'on appelle moduler). Quand T_1 est supérieure à T_{set} , la demande chaleur s'arrête et la commande termine le cycle de chauffage. La commande tient compte d'une certaine marge lors du constat et de la fin de la demande de chaleur. Cet intervalle est appelé hystérèse (11.2 "Régler l'hystérèse").

2.4 Sécurisation de l'appareil

2.4.1 Introduction

La commande surveille la température de l'eau et veille à une combustion sûre. Et ce, par le biais de :

- · la Sécurisation de l'appareil;
- le Bloc à gaz ;
- · le Ventilateur :
- · I' Interrupteur de pression ;
- · la Sonde d'ionisation.

2.4.2 Sécurisation de la température d'eau

La commande électronique surveille trois températures qui ont trait à la sécurité à l'aide des capteurs thermiques T_1 (7) et T_2 (13). Le tableau décrit le fonctionnement des capteurs thermiques.

Sécurisation de la température

Sécurisation	Description
Contre le gel : (T ₁ < 5°C ou T ₂ < 5°C)	La protection contre le gel intervient. L'eau est chauffée jusqu'à 20°C.
A la température maximale de l'eau : (T ₁ > 88°C ou T ₂ > 88°C)	La protection maximale sert à empêcher la surchauffe et/ou un entartrage excessif dans l'appareil. Si le dispositif de sécurité maximale s'enclenche, le chauffage s'arrête. De ce fait, l'eau du réservoir refroidit. Lorsque l'eau est suffisamment refroidie (T ₁ < 81°C), la commande réinitialise l'appareil.
Pour une sécurité supplémentaire : (T ₁ > 93°C ou T ₂ > 93°C)	Une panne immobilisante de la régulation du chauffe-eau survient. La régulation doit être réinitialisée manuellement avant de remettre l'appareil en service (7.3 "Etats de dysfonctionnement"). La réinitialisation ne peut s'effectuer que lorsque T ₁ < est à 81°C.

2.4.3 Bloc à gaz

La commande ouvre le bloc-gaz pour permettre l'arrivée de gaz dans le brûleur. Le bloc-gaz dispose de deux vannes de sécurité. Ces deux vannes coupent l'arrivée de gaz.







2.4.4 Ventilateur

Le ventilateur (18) assure une alimentation en air optimale lors de la demande de chaleur. En ce qui concerne la sécurité, le ventilateur se charge d'évacuer de la chambre du brûleur les gaz éventuellement présents avant et après la combustion. C'est ce qu'on appelle la pré-ventilation et la post-ventilation

Le régime du ventilateur est contrôlé en permanence par la commande (4). La commande intervient dès que régime dévie considérablement de la valeur réglée.

2.4.5 Interrupteur de pression

Le pressostat assure l'alimentation en air uniquement pendant le prérinçage de l'appareil. En cas de pression différentielle suffisante, le pressostat se ferme. Le tableau (3.4.2 "Données générales et électriques") indique les points de commutation par appareil.



Le point de commutation de l'interrupteur de pression ne peut pas être ajusté.

2.4.6 Sonde d'ionisation

Pour éviter le flux de gaz quand il n'y a pas de combustion, une sonde d'ionisation a été prévue (21). La commande électronique se sert de cette sonde pour détecter la flamme au moyen d'une mesure d'ionisation. Le clapet à gaz est fermé par la commande dès que cette dernière constate qu'il n'y a pas de flamme alors que du gaz s'échappe.

2.5 Sécurité de l'installation

Outre la sécurisation standard de l'appareil (2.4 "Sécurisation de l'appareil") l'installation doit être protégée par un groupe de sécurité et un réducteur de pression. Une soupape thermique peut être placée en option.

2.5.1 Groupe de sécurité et réducteur de pression

Une trop haute pression dans la cuve peut endommager la couche d'émail (dans l'appareil) ou la cuve. Un groupe de sécurité et une vanne de réduction préviennent ce problème. Le groupe de sécurité fonctionne comme vanne d'arrêt, clapet anti-retour et clapet d'expansion. Si la pression de la canalisation d'eau est tropélevée (3.4.2 "Données générales et électriques"), une vanne de réduction de pression doit être prévue. Ces deux composants doivent être montés dans la canalisation d'eau froide (3.6.1 "Côté eau froide").

2.5.2 Soupape thermique

Une valve T&P (Temperature and Pressure Relief Valve = valve de température et de réduction de pression) surveille la pression dans la cuve ainsi que la température de l'eau en haut de la cuve. Si la pression dans la cuve est trop élevée (3.4.2 "Données générales et électriques"), la vanne s'ouvrira. L'eau chaude peut s'écouler hors de la cuve. L'appareil étant sous la pression de la canalisation d'eau, de l'eau froide rentrera automatiquement dans la cuve. La soupape reste ouverte jusqu'à ce que la situation dangereuse ait disparu. L'appareil est équipé en série d'un point de raccordement pour une valve T&P (3.6.2 "Côté eau chaude").





3 Installation

Avertissement

L'installation doit être confiée à un installateur agréé et se faire conformément aux prescriptions générales et locales en vigueur auprès des sociétés de distribution de gaz, d'eau, et d'électricité ainsi que des services incendie.

L'appareil doit être installé dans un local conforme aux régulations de ventilation (1.3 "Prescriptions") nationales et locales.

3.1 Introduction

Vous trouverez, dans ce chapitre, les actions à exécuter pour l'installation avant de mettre l'appareil définitivement en service, à savoir mise en service (8 "Mise en service"):

- · Emballage;
- · Conditions de l'environnement;
- · Spécifications techniques;
- · Raccordement hydraulique;
- · Raccordement du gaz;
- · Alimentation en air et évacuation des fumées;
- · Raccordement électrique;
- Contrôler pression en amont, nombre CO₂ et pression de commutation.

3.2 Emballage

Retirez délicatement l'emballage afin de prévenir toute détérioration de l'appareil.

Il est conseillé de déballer l'appareil sur son lieu d'utilisation définitif.

III, Attention

L'appareil ne peut être placé que verticalement. Veillez à ne pas endommager l'appareil après le déballage.

3.3 Conditions de l'environnement

L'appareil convient à la combustion ouverte et fermée. Si l'appareil est installé pour une combustion fermée, le débit d'air alimenté est indépendant du local d'installation. Il n'y a donc pas de prescriptions de ventilation supplémentaires.

Si l'appareil est installé pour une combustion ouverte, les directives et prescriptions locales en matière de ventilation doivent être respectées.

Les catégories possibles sont B23, C13, C33, C43 et C53.

山, Attention

En raison du risque d'explosion et de corrosion, l'appareil ne peut pas être utilisé dans des endroits où des produits chimiques sont utilisés ou stockés. Certains gaz propulseurs, agents de blanchiment, agents dégraissants etc. libèrent des vapeurs explosives et/ou des vapeurs qui provoquent une corrosion accélérée. La garantie n'est plus applicable si l'appareil est utilisé dans un local où les matériaux ci-dessus sont présents.





3.3.1 Humidité de l'air et température ambiante

Le local d'installation doit être à l'abri du gel. Le tableau indique les conditions ambiantes requises pour garantir le bon fonctionnement des dispositifs électroniques installés.

Spécifications d'humidité de l'air et de température ambiante

Humidité de l'air et température ambiante						
Humidité de l'air	max. 93% HR à +25°C					
Température ambiante	Fonctionnelle : 0 ≤ T ≤ 60°C					

3.3.2 Charge maximale au sol de l'appareil

Tenez compte de la charge maximale exercée sur le sol par le poids de l'appareil, voir le tableau (3.4.2 "Données générales et électriques").

3.3.3 Composition de l'eau

L'appareil est destiné à réchauffer de l'eau potable. L'eau potable doit être conforme aux régulations d'eau potable pour la consommation humaine. Vous trouverez, dans le tableau, un aperçu des spécifications.

Spécifications de l'eau

Composition de l'eau						
Dureté (ions terrestres alcalins)	> 1,00 mmol/l : • Dureté allemande > 5,6° dH • Dureté française > 10,0° fH • Dureté britannique > 7,0° eH					
Conductivité	> 125 µS/cm					
Acidité (valeur du pH)	7,0 < valeur pH < 9,5					



Si l'on s'écarte des spécifications indiquées dans le tableau, la protection de la cuve ne pourra plus être garantie (15 "Garantie (certificat)").

3.3.4 Espace de travail

En ce qui concerne l'accessibilité de l'appareil, il est recommandé de tenir compte des distances minimales suivantes (voir figure) :


• AA: près de la colonne de commande et du regard de nettoyage de l'appareil : 100 cm.

BB : autour de l'appareil : 50 cm.Dimensions de l'appareil : 100 cm





Espace de travail



■ Note

Faites attention lors de l'installation à ce que l'appareil n'endommage pas l'environnement direct ou les étages inférieurs en cas de fuite éventuelle de la cuve et/ou lors des raccordements. Si c'est le cas, l'appareil doit être installé près d'une évacuation de sol ou dans un bac de vidage en métal adapté.

Un bac de vidage doit afficher une évacuation correcte et faire au moins 5 cm de profondeur pour une longueur et une largeur d'au moins 5 cm de plus que le diamètre de l'appareil.

3.4 Spécifications techniques

L'appareil est livré sans accessoires. Contrôlez les dimensions (3.4 "Spécifications techniques"), les spécifications du gaz (3.4.3 "Données de gaz") et les autres spécifications (3.4.2 "Données générales et électriques") des accessoires à utiliser.


3.4.1 Dimensions de l'appareil

Vue de haut et frontale des appareils


Légende

BFC 28, 30, 50, 60

Voir le tableau.



BFC 80, 100, 120



Notice BFC

Dimensions (toutes les mesures en mm, sauf indication contraire)

Mesure	Description	Unité	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Α	Hauteur totale	mm	1390	1910	1910	1910	2060	2060	2060
С	Position sur la palette	mm	-	-	-	-	530	530	530
D	Diamètre de l'appareil	mm	705	705	705	705	850	850	850
E	Profondeur	mm	-	-	-	-	1000	1000	1000
F	Largeur	mm	-	-	-	-	900	900	900
G	Diamètre de l'évacuation des fumées	mm	100/150	100/150	100/150	100/150	130/200	130/200	130/200
Н	Hauteur conduit d'évacuation des fumées / d'alimentation en air	mm	1365	1905	1905	1905	2015	2015	2015
Нх	x-position conduit d'évacuation des fumées	mm	265	265	265	265	310	310	310
Ну	y-position conduit d'évacuation des fumées	mm	375	375	375	375	440	440	440
K	Hauteur du raccordement au gaz	mm	1270	1800	1800	1800	1855	1855	1855
M	Hauteur de l'alimentation en eau froide	mm	170	160	160	160	225	225	225
N	Hauteur de la sortie d'eau chaude	mm	1390	1910	1910	1910	2060	2060	2060
Ny	y-position de la sortie d'eau chaude	mm	205	205	205	205	205	205	205
Р	Hauteur du regard de nettoyage	mm	170	175	175	175	290	290	290
R	Hauteur du raccord du robinet de vidange	mm	85	75	75	75	225	225	225
S	Hauteur du raccord de la soupape T&P	mm	900	1410	1410	1410	1425	1425	1425
W	Hauteur évacuation de la condensation	mm	125	145	145	145	240	240	240
1	Raccord d'alimentation en eau froide (externe)	-	R 1 ¹ / ₂						
2	Raccord de sortie d'eau chaude (externe)	-	R 1 ¹ / ₂						
3	Raccord du bloc-gaz (interne)	-	R ³ / ₄ "						
4	Raccordement robinet de vidange (int.)	-	³ / ₄ "	³ / ₄ "	3/4"	3/4"	³ / ₄ "	3/4"	3/4"
5	Raccordement soupape T&P (int.)	-	1" - 11.5 NPT						
6	Regard de nettoyage/inspection	mm	95 x 70						
7	Raccordement évacuation de la condensation (int.)	-	Rp 1						

3.4.2 Données générales et électriques

Données générales et électriques

DESCRIPTION	Unité	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Capacité	l.	217	368	368	368	480	480	480
Poids à vide	kg	177	214	214	214	480	480	480
Charge maximale au sol	kg	394	582	582	582	960	960	960
pression de fonctionnement maximale	kPa (bar)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)
Fourchette de réglage du thermostat de régulation	°C	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080
Valeur par défaut du thermostat de régulation	°C	65	65	65	65	65	65	65
Fourchette de réglage de l'hystérèse vers le haut	°C	05	05	05	05	05	05	05
Valeur par défaut de l'hystérèse par le haut	°C	5	5	5	5	5	5	5
Fourchette de réglage de l'hystérèse par le bas	°C	010	010	010	010	010	010	010
Valeur par défaut de l'hystérèse par le bas	°C	5	5	5	5	5	5	5
Nombre d'anodes (électriques)	-	1	2	2	2	2	2	2
Pression différentielle mesurée sur le interrupteur de pression	Ра	<u>≥</u> 145	<u>≥</u> 145	<u>></u> 145	<u>≥</u> 145	<u>≥</u> 240	<u>></u> 240	<u>≥</u> 240
Pression différentielle d'ouverture de l'interrupteur de pression	Ра	< 115	< 115	< 115	< 115	< 210	< 210	< 210
Délai de réchauffement ∆T = 45°C	min.	22	35	23	19	18	15	12

DESCRIPTION	Unité	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Puissance électrique absorbée	W	45	45	75	115	95	145	240
Tension d'alimentation (-15% +10% V _{AC})	Volt	230	230	230	230	230	230	230
Fréquence secteur (± 1Hz)	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Classe IP	-	IP 20	IP 20					

DESCRIPTION	Unité	Valeur
Pression maximale des conduites d'alimentation en eau froide	kPa (bar)	800 (8)
Combinaison d'entrée pour pression maximale	kPa (bar)	500 (5)
Pression de déversement T&P	kPa (bar)	1.000 (10)
Température de déversement T&P	°C	97

3.4.3 Données de gaz

Données de gaz

Description I _{2E(S)B} et I _{3P}	Unité	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Catégorie de gaz 2E(S)B : G20 - 20 mbar	<u>.</u>							
Diamètre du restricteur de venturi	mm	7,60	7,60	7,60	7,60	8,60	8,60	8,60
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	29,0	30,0 47,0		57,0	78,0	95,0	116,0
Production nominale	kW	31,0	32,7	50,3	60,4	84,2	100,7	121,8
Pression amont	mbar	20	20	20	20	20	20	20
CO ₂	Vol%	9,0 <u>+</u> 1,0	9,0 <u>+</u> 1,0	9,0 <u>+</u> 1,0	9,0 <u>+</u> 1,0	8,9 <u>+</u> 1,0	8,9 <u>+</u> 1,0	8,9 <u>+</u> 1,0
Consommation de gaz ^(*)	m ³ /h	3,1	3,2	5,0	6,0	8,3	10,1	12,3
Catégorie de gaz 2E(S)B : G25 - 25 mbar						-		
Diamètre du restricteur de venturi	mm	7,60	7,60	7,60	7,60	8,60	8,60	8,60
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	kW 24,0		39,0	47,0 64,0		78,0	96,0
Production nominale	kW	25,7	27,3	41,7	49,8 69,1		82,7	100,8
Pression amont	mbar	25	25	25 25		25	25	25
CO ₂	Vol%	7,5 +1,0	7,5 +1,0	7,5 +1,0 7,5 +1,0		7,4 +1,0	7,4 +1,0	7,4 +1,0
Consommation de gaz ^(*)	m ³ /h	3,0	3,1	4,8	5,8	7,9	9,6	11,8
Catégorie de gaz 3P : G31 - 37 / 50 mbar						- 1	-	•
Diamètre du restricteur de venturi	mm	5,45	5,45	5,45	5,45	6,60	6,60	6,60
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	kW 29,0		47,0	57,0	78,0	95,0	116,0
Production nominale	kW	31,0	32,7	50,3	60,4	84,2	100,7	121,8
Pression amont	mbar	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50
CO_2	Vol%	10,0 <u>+</u> 1,0	10,0 <u>+</u> 1,0	10,0 <u>+</u> 1,0 10,0 <u>+</u> 1,0		9,6 <u>+</u> 1,0	9,6 <u>+</u> 1,0	9,6 <u>+</u> 1,0
Consommation de gaz ^(*)	kg/h	2,3	2,3	3,7	4,4	6,1	7,4	9,0

3

Installation





3.5 Schéma de raccordement


Cette illustration représente le schéma de raccordement. Ce schéma est utilisé dans les paragraphes suivants contenant une description du raccordement proprement dit.

Schéma de raccordement

Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de la conduite d'eau est trop élevée)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. Soupape thermique (en option)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- 5. clapet anti-retour (obligatoire)
- 6. circulateur de bouclage ECS (option)
- 9. robinet de vidange
- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. thermomètre (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. point de puisage ECS
- A. alimentation en eau froide
- B. sortie d'eau chaude
- C. conduit de circulation bouclage ECS
- D. alimentation de gaz



3.6 Raccordement hydraulique

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux réglementations en vigueur (1.3 "Prescriptions") générales et locales.

3.6.1 Côté eau froide

Voir (A) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

- 1. Si la pression de la canalisation d'eau est supérieure à la pression prescrite (3.4.2 "Données générales et électriques"), installez une vanne de réduction approuvée (1).
- 2. Placez un groupe de sécurité approuvé (2) côté eau froide conforme aux prescriptions en vigueur (1.3 "Prescriptions").





 Raccordez le côté trop-plein du groupe de sécurité (2) à une conduite d'évacuation d'eau ouverte.

رلا

Attention

Un groupe de sécurité est obligatoire. Montez-le le plus près possible de l'appareil.



Avertissement

Entre la combinaison d'entrée et l'appareil, vous ne pouvez jamais monter de vanne d'arrêt ou de clapet anti-retour.

3.6.2 Côté eau chaude

Voir (B) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

Note

L'isolation des longues conduites d'eau chaude évite les pertes énergétiques inutiles.

- 1. En option : montez un thermomètre (12) afin de contrôler la température de l'eau de soutirage.
- En option : Montez la soupape thermique (3).
- 3. Installez une vanne d'arrêt (11) dans l'évacuation d'eau froide pour l'entretien.
- 4. Si une conduite de circulation est nécessaire, continuez avec le montage d'une conduite de circulation (3.6.3 "Conduite de circulation"). Sinon, montez alors l'écrou d'étanchéité avec le joint fourni avec le robinet de vidange.

3.6.3 Conduite de circulation

Voir (C) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

Si l'on souhaite avoir directement de l'eau chaude aux points de vidange, un circulateur peut être installé. Il augmente le confort et prévient le gaspillage d'eau.

- 1. Montez un circulateur d'une capacité correspondant à la grandeur et à la résistance du système de circulation bouclage ECS.
- Montez un clapet anti-retour (5) après le circulateur pour garantir le sens de circulation.
- 3. Montez deux vannes d'arrêt (4) à des fins de maintenance.
- Raccordez la conduite de circulation conformément au schéma de branchement (3.5 "Schéma de raccordement").

3.6.4 Evacuation de la condensation

 Montez un petit tuyau d'évacuation en pente sur le siphon (13) pour l'évacuation de la condensation et raccordez-le à la conduite d'évacuation d'eau.



Il y a un risque de dysfonctionnements quand l'évacuation de condensation n'est pas raccordée à l'a conduite d'évacuation de l'eau moyennant une connexion ouverte.

3

Installation





3.7 Raccordement du gaz

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux réglementations en vigueur (1.3 "Prescriptions") générales et locales.

M, Attention

Veillez à ce que le diamètre et la longueur de la conduite d'arrivée de gaz permettent une capacité suffisante pour l'appareil.

Voir (D) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

- 1. Montez le robinet de gaz (10) sur la conduite d'arrivée de gaz.
- 2. Nettoyez la conduite de gaz à l'air comprimé avant l'emploi.
- 3. Fermez le robinet de gaz.
- 4. Montez la conduite d'arrivée de gaz au bloc à gaz.



Avertissement

Après montage, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

3.8 Alimentation en air et évacuation des fumées

3.8.1 Introduction

Dans cette section, vous trouverez des informations à propos des sujets suivants :

- Exigences relatives au matériel d'évacuation des fumées
- · Branchements concentriques
- · Raccordements parallèles

3.8.2 Exigences relatives au matériel d'évacuation des fumées

14

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux régulations (1.3 "Prescriptions") générales et locales.


En fonction des types d'appareils approuvés, différents raccordements de l'alimentation en air et de l'évacuation des fumées sont possibles.

Les appareils BFC sont approuvés pour les catégories B23, C13, C33, C43, C53 et C63.

Les types d'appareil C13 et C33 sont exposés plus en détail dans ce manuel. Veuillez contacter A.O. Smith pour de plus amples informations si l'appareil doit fonctionner selon B23, C43, C53 ou C63.

La figure et le tableau vous informent sur ces types d'appareils. Veuillez vous adresser au fabricant pour de plus amples explications à propos des diverses possibilités.





Installation





Déclaration type d'appareil

Type d´appareil	Description
B23	De l'air destiné à la combustion est soustrait au local d'installation.
C13	Traversée de mur concentrique et/ou parallèle
C33	Traversée de toit concentrique et/ou parallèle
C43	Appareils sur alimentation et évacuation commune (concentrique et/ou parallèle) en cas de construction en étage.
C53	Alimentation et évacuation dans différentes surfaces de pression.
C63	Appareils fournis sans matériel ni terminal d'évacuation des fumées. Ces appareils doivent être installés conformément aux directives locales en vigueur.

Note

Veillez à ce que l'évacuation des gaz soit placée dans une embouchure admise pour le type d'appareil concerné.

3.8.3 Branchements concentriques

Le tableau indique les exigences auxquelles les systèmes concentriques doivent répondre.

Avertissement

Montez l'évacuation des fumées en tenant compte d'une pente minimale de 5 mm par mètre en direction de l'appareil!

Exigences relatives aux tuyaux d'évacuation de la fumée concentriques (C13, C33)

Appareil	Diamètre	Longueur maximale	Nbr. maximal de coudes à 90°
BFC 28, 30, 50, 60	100/150 mm	40 m	7
BFC 80, 100, 120	130/200 mm	15 m	4

J, Attention

Les deux conditions dans le tableau doivent être satisfaites.

Si vous utilisez un nombre de coudes inférieur au nombre maximal, vous ne devez **pas** allonger le tuyau au-delà de la longueur maximale.

Si vous utilisez un tuyau plus petit que la longueur maximale autorisée, vous ne devez **pas** dépasser le nombre de coudes maximum.

Un exemple éclaircira la situation.






Exemple concret de tuyau d'évacuation de la fumée concentrique

Exemple

La figure illustre un BFC 30. L'appareil doit être équipé d'un conduit concentrique (C13/C33) de 25 m et de quatre coudes droits. Il convient de vérifier si cette configuration répond aux exigences formulées dans le tableau.

Appareil avec matériel d'évacuation des fumées concentrique



Selon le tableau, la longueur maximale est de 40 mètres et 7 coudes à 90 degrés sont permis. Ces deux exigences sont respectées.

Spécifications

Ⅲ, Attention

Pour les catégories C13 et C33, A.O. Smith prescrit l'emploi d'une traversée de toiture et de mur approuvée pour l'appareil. L'emploi d'une traversée de toiture ou de mur inappropriée peut causer des dysfonctionnements.

Spécification terminal de gaz de fumée latéral concentrique C13

Objet	Description						
Kit de traversée de mur :	No de réf.	BFC 28, 30, 50, 60	0302 504 ¹				
1x Traversée murale (avec plaque		BFC 80, 100, 120	0302 326 ¹				
murale & collier de serrage) • 1x Tuyau 500 mm	Fabricant	Muelink & Grol					
1x Tuyau 500 mm 1x Coude 90°	Туре	M2000 MDV SEC					
Matériau du tuyau	Construction	Concentrique					
	Evacuation des fumées	Aluminium à paroi épaisse avec joint d'étanchéité.					
	Alimentation en air	Tôle d'acier galvanisé à paroi mince.					
Diamètre des tuyaux	Evacuation des	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 100 mm				
	fumées	BFC 80, 100, 120 Ø 130 mm					
	Alimentation en	BFC 28, 30, 50, 60 Ø 150 mm					
	air	BFC 80, 100, 120 Ø 200 mm					

(1) Vous ne pouvez pas utiliser d'autre terminal de gaz de fumée latéral. Vous pouvez commander l'ensemble du terminal de gaz de fumée latéral, en mentionnant le numéro d'article, auprès de *fournisseur*, fabriquant ou grossiste.





Spécification terminal de fumée concentrique C33

Objet		Description	Description				
Kit de transition de toiture :	No de réf.	BFC 28, 30, 50, 60	0304 423 ¹				
1x Traversée de toiture		BFC 80, 100, 120	0306 855 ¹				
(avec collier de serrage)1x Tuyau 1 000 mm	Fabricant	Muelink & Grol					
1x Plaque à coller	Туре	M2000 DDV HR-C					
Matériau du tuyau	Construction	Concentrique					
	Evacuation des fumées	Aluminium à paroi épaisse avec joint d'étanchéité					
	Alimentation en air	Tôle d'acier galvanisé à paroi mince.					
Diamètre des tuyaux	Evacuation des	BFC 28, 30, 50, 60	Ø 100 mm				
	fumées	BFC 80, 100, 120 Ø 130 mm					
	Alimentation en	BFC 28, 30, 50, 60 Ø 150 mm					
	air	BFC 80, 100, 120 Ø 200 mm					

⁽¹⁾ Vous ne pouvez pas utiliser d'autre terminal de fumée supérieur. Vous pouvez commander le terminal de fumée supérieur, en mentionnant le numéro d'article, auprès de , du fabricant ou d'un grossiste.

3.8.4 Raccordements parallèles

Le tableau indique la longueur maximale de conduit pour des systèmes parallèles. La longueur de conduit maximale dépend du diamètre choisi.

Avertissement

Montez l'évacuation des fumées en tenant compte d'une pente minimale de 5 mm par mètre en direction de l'appareil!

Exigences relatives à l'évacuation des fumées de systèmes parallèles

Appareil	Diamètre ¹	Longueur horizontale maximale	L _{équivalent} coude 90°	L _{équivalent} coude 90°	
BFC 28, 30, 50, 60	100 mm	55 m	4,6 m	1,2 m	
BFC 80, 100, 120	130 mm	65 m	2,4 m	1,4 m	
BFC 28, 30, 50, 60	130 mm	100 m	2,4 m	1,4 m	
BFC 80, 100, 120	150 mm	100 m	2,6 m	1,6 m	

(1) Systèmes parallèles d'un diamètre de 100, 130 ou 150 mm. Si la longueur horizontale maximale associée à un diamètre de 100 n'est pas suffisante, utilisez un diamètre de 130. Si la longueur horizontale maximale associée à un diamètre de 130 n'est pas suffisante, utilisez un diamètre de 150. Si vous augmentez le diamètre, n'oubliez pas de le faire aussi pour l'amenée d'air et pour la conduite d'évacuation de la fumée.

Utilisez le conduit le plus long pour le calcul de la longueur de conduit. Par exemple, si le conduit d'évacuation de la fumée mesure 10 m de long et si l'amenée d'air est de 8 m, utilisez alors 10 m comme longueur pour votre calcul. Ensuite, pour *chaque* coude à 90° et à 45°, ajoutez *tant* pour l'amenée d'air que pour l'évacuation de la fumée l'L_{équivalent} à cette longueur de 10 mètres. Voici une explication à l'aide d'un exemple pratique.






Exemple pratique d'évacuation des gaz parallèle

Exemple

La figure représente un BFC 30. Ce dernier doit être équipé d'un tuyau parallèle de 10 m de long et 100 mm de diamètre et de huit coudes à 90 degrés. Il convient de vérifier si cette configuration répond aux exigences formulées dans le tableau.

Appareil avec matériel d'évacuation des fumées parallèle



Pour la vérification de la longueur maximale, vous devez utiliser le conduit le plus long. Dans ce cas, il s'agit du conduit d'évacuation de la fumée. Sa longueur est de 10 mètres. Les 10 mètres sont construits du matériau de conduite 1, 2, 3, 4 et 5. La longueur de la pièce de transition ne compte pas. Le nombre total des coudes utilisés *pour évacuation de gaz brûlés et alimentation en air* est 8. Il n'est pas nécessaire compter le coude de la pièce de transition. D'après le tableau, vous devez compter 4,6 m par coude. La longueur totale de conduit devient donc :

 $(4.6 \times 8) + 10 = 36.8 + 10 = 46.8 \text{ m}.$

Cette longueur est inférieure à la longueur de 55 mètres indiquée dans le tableau. L'installation répond donc aux exigences.

3.9 Raccordement électrique

M. Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux réglementations en vigueur (1.3 "Prescriptions") générales et locales.

3.9.1 Introduction

Ce paragraphe est structuré de la façon suivante :

- · Préparation;
- · Raccorder la tension secteur;

En option, vous pouvez raccorder sur l'appareil un transformateur isolant, une pompe en continu, une pompe régulée, un interrupteur mode ON supplémentaire et un indicateur de dysfonctionnement supplémentaire. Pour cela, voir :

- Transformateur isolant;
- · Raccorder la pompe commandée par régulateur;
- · Raccorder l'interrupteur mode ON supplémentaire;;

₄l Note

Les composants en option ne sont pas pris en compte pour la consommation en électricité spécifiée dans le tableau (3.4.2 "Données générales et électriques").





3.9.2 Préparation

M Attention

L'appareil est sensible à la phase. Il est **absolument nécessaire** de raccorder la phase (L) du secteur à la phase de l'appareil et le neutre (N) du secteur au neutre de l'appareil.

M Attention

Il doit y avoir aucune différence de tension entre le neutre (N) et la terre (≟). Si c'est cependant le cas, un transformateur isolant doit être utilisé (3.9.4 "Transformateur isolant").


Pour plus d'informations ou pour commander ce transformateur isolant, prenez contact avec A.O. Smith Water Products Company.

L'image donne un aperçu du bloc de raccordement électrique. Le tableau indique les raccordements correspondants.

Bornier de raccordement

Légende

- A. vis
- B. capot de protection
- C. bornier de raccordement



En guise de préparation, vous devez d'abord ôter les 2 capots et le couvercle de protection de la partie électrique.

- 1. Dévissez les boulons des capots.
- Retirez délicatement les capots de l'appareil.
 Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- Dévissez les 2 vis (A) de la partie électrique et démontez le capot de protection (B) de la partie électrique.
 Le bloc de raccordement (C) est à présent visible.

Note

Veuillez consulter le tableau des connexions et consulter le schéma électrique avant de raccorder les composants électriques.





Bloc de raccordement électrique

	Tension		Transformateur isolant							Régulation					Externe		Liaison		
	secte		р	rimai	re	se	cond	aire	Alarma Arrat 9		de pompe		MARCHE/ ARRET		par BUS				
N	L	÷	N	L ₁	Ť	N	L ₂	Ť	X ₁	X ₂	Ť	N	L ₃	Ť		X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 á 20	21	22	23	24

3.9.3 Raccorder la tension secteur

L'appareil est livré sans câble d'alimentation et sans interrupteur principal.



Pour alimenter l'appareil, celui-ci doit être raccordé au moyen d'une connexion électrique permanente. Un interrupteur principal double pôle avec ouverture de contact d'au moins 3 mm doit être placé entre cette connexion fixe et l'appareil. Le câble d'alimentation doit avoir des fils d'au moins 3 x 1 mm².

山, Avertissement

Ne branchez pas l'alimentation de l'appareil avant la mise en service proprement dite.

- 2. Montez le câble d'alimentation dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Raccordez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal.
- 4. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.9.4 Transformateur isolant

Un transformateur isolant est appliqué s'il est question d'un 'neutre flottant'.

- Consultez la notice de montage fournie avec le transformateur isolant. (Renseignez-vous auprès du fournisseur par rapport au transformateur isolant adéquat.)
- 3. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur.
- 4. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.
- 5. Raccordez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal.

3.9.5 Raccorder la pompe commandée par régulateur

- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3

Installation





3.9.6 Raccorder l'interrupteur mode ON supplémentaire;

Il y a une possibilité de raccorder un interrupteur MARCHE/ARRET externe. En position ARRET, le statut de fonctionnement réglé est actif. En position MARCHE, le statut de fonctionnement réglé est supplanté et le mode ON est actif.

- Raccordez les câbles (X₃ et X₄) au points 21 et 22 selon le tableau (3.9.2 "Préparation").
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.9.7 Raccorder un indicateur de dysfonctionnements externe

L'appareil est équipé d' n contact qui s'enclenche en cas de panne. Vous pouvez par exemple y raccorder un témoin pour signaler le dysfonctionnement. Une connexion 230 V peut être pilotée directement. Pour les autres tensions, un relais prescrit par le fabricant est nécessaire.

- Raccordez les câbles de phase (X₁ et X₂) aux points 10 et 11 conformément au tableau (3.9.2 "Préparation"). Si nécessaire, branchez la mise à la terre (

 →) au point 12.
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.10 Contrôler pression en amont, nombre CO₂ et pression de commutation



Avant de prendre en service l'appareil et/ou de contrôler la pression en amont et/ou la valeur CO₂ et/ou la pression de commutation, vous devez remplir (4 "Remplissage") l'appareil.



, Attention

Lors de la première mise en service et après la conversion, il est impératif de contrôler la pression en amont, la valeur CO₂ et la pression de commutation.



Note

Pour contrôler la pression en amont, la valeur CO₂ et la pression de commutation, il vous faut un dispositif de mesure de CO₂ainsi qu'un manomètre.

3.10.1 Procédure de contrôle de la pression en amont

Pour contrôler la pression amont, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- 4. Sur le bloc-gaz se trouve un mamelon de mesure pour déterminer la pression en amont.
 - Ce mamelon est équipé d'une vis d'étanchéité. Desserrez la vis de quelques tours. Ne desserrez pas tout à fait, il est difficile de la resserrer par la suite.
- 5. Ouvrez l'arrivée de gaz et purgez le circuit de conduite de gaz via le mamelon de mesure pression amont.
- Raccordez un manomètre au mamelon dès que du gaz s'échappe par ce mamelon.





- 7. Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal.
- Mettez la commande sur MARCHE en plaçant l'interrupteur 0/l sur I.
 L'écran d'affichage montre pendant environ 10 secondes
 CONTROLE INTERNE et retourne ensuite au menu principal.

CONTROLE INTERNE

MENU PRINCIPAL →OFF → ON → PROGRAMME HEBDOM.

- 9. Activez le mode "ON" en suivant les étapes ci-dessous:
 - Appuyez une fois sur la flèche bleu (♣) pour placer le pointeur devant
 ON et appuyez sur ENTER. L'écran tel que représenté apparaît.

→MISE EN SERVICE → MODIF. PT REGLAGE → Tset=65°C

- Confirmez par ENTER l'état MISE EN SERVICE. L'appareil se trouve à présent dans le mode "ON" et va s'allumer.
- 10. Une fois que l'écran affiche le texte EN SERVICE, vous devez attendre environ 1minute avant de pouvoir prélever la pression dynamique (le ventilateur a besoin de cette période pour tourner à plein régime).
- 11. Contrôlez la pression en amont à l'aide du mamelon de mesure et comparez cette valeur avec celle figurant dans le tableau de gaz (3.4.3 "Données de gaz").

Note

Consultez l'exploitant du réseau de gaz si la pression amont n'est pas correcte. A présent, vous ne pouvez pas prendre en service l'appareil. Mettez maintenant l'appareil hors service (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").

- 12. Fermez l'arrivée de gaz.
- 13. Débranchez les deux manomètres et resserrez les vis d'étanchéité des mamelons de mesure.
- 14. Vous pouvez remettre les capots de l'appareil en place dès que vous n'avez plus rien à contrôler ou régler.

3.10.2 CO₂-réglage

Pour contrôler la valeur CO₂ pour charge forte et charge faible, et éventuellement pour la régler, vous procédez de la manière suivante :

- 1. Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- Placez la sonde du dispositif de mesure de CO₂ dans le mamelon de mesure (58) du tuyau d'évacuation des gaz brûlés.
- 5. Ouvrez l'arrivée de gaz et purgez le circuit de conduite de gaz.
- 6. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.

3

Installation






- 7. Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").
- 8. Ouvrez le menu >=:PROGRAMME DE SERVICE.
- 9. Générez une demande de chaleur en vidant l'appareil ou en augmentant, dans le menu SERUICE-menu, la valeur pour Tset. Utilisez pour cela 1.

Mesure de charge forte

- 10. Sélectionnez dans le menu de service :
 - PROGRAMME DE SERVICE | CHARGE MAXIMAL
 - Confirmez par ENTER.
- 11. Vous accédez alors au menu CHARGE MAXIMAL.



- 12. L'appareil fonctionne alors avec CHARGE MAXIMAL. Consultez le dispositif de mesure de CO₂ à propos de la valeur et patientez jusqu'à ce que cette valeur reste stable pendant un certain temps. Cela peut prendre quelques minutes.
- 13. Comparez la valeur mesurée avec la valeur CO₂ du tableau (3.4.3 "Données de gaz").


BFC 28 à 60

14. Réglez, si nécessaire, la valeur CO₂ à l'aide de la vis de réglage (2) jusqu'à ce que la valeur se trouve dans les limites de la valeur du tableau CO₂. Vous pouvez vous servir de la clé hexagonale pour vis creuse fournie (3). La clé se trouve dans le sac en plastic attaché à l'appareil.

Réglage CO₂

Légende

- 1. point de mesure
- 2. vis de réglage
- clé pour vis de réglage creuse







Note

Tournez vers la gauche (sens inverse des aiguilles de la montre) pour augmenter le débit de gaz (CO₂ plus élevé) et vers la droite (sens des aiguilles de la montre) pour diminuer le débit de gaz (CO₂ moins élevé).

- Quand vous aurez augmenté Tset, vous pouvez à nouveau régler la valeur originale à l'aide de ♣.
- 16. Continuez avec la mesure de CO₂ pour faible charge.

BFC 80 à 120

- 17. Si la valeur mesurée se situe dans les marges de la valeur du tableau CO₂ :
 - Quand vous aurez augmenté Tset, vous pouvez à nouveau régler la valeur originale à l'aide de ♣.
 - Continuez avec la mesure de CO₂ pour faible charge.
- 18. Si la valeur mesurée ne se situe pas dans les marges des valeurs du tableau CO₂, vous ne pouvez pas prendre en service l'appareil :
 - Éteignez l'appareil.
 - Fermez l'alimentation de gaz vers l'appareil.
 - Installez les capots sur l'appareil.
- 19. Contactez le fournisseur de l'appareil.

Mesure de la charge partielle

- 20. Poursuivez maintenant avec les mesures de la charge partielle :
 - Appuyez sur ๖—.
 - Sélectionnez CHARGE PARTIELLE.
 - Appuyez sur ENTER.
- 21. L'appareil fonctionne alors avec CHARGE PARTIELLE. Consultez le dispositif de mesure de CO₂ à propos de la valeur et patientez jusqu'à ce que cette valeur reste stable pendant un certain temps. Cela peut prendre quelques minutes.
- 22. Comparez la valeur mesurée avec la valeur CO₂ du tableau (3.4.3 "Données de gaz").
- 23. Réglez, si nécessaire, la valeur CO₂ à l'aide de la vis de réglage (2) jusqu'à ce que la valeur se trouve dans les limites de la valeur du tableau CO₂.

Installation






Réglage CO₂


Légende

- 1. point de mesure
- 2. vis de réglage



Légende

- 1. point de mesure
- 2. vis de réglage







Note

Tournez vers la gauche (sens inverse des aiguilles de la montre) pour augmenter le débit de gaz (CO₂ plus élevé) et vers la droite (sens des aiguilles de la montre) pour diminuer le débit de gaz (CO₂ moins élevé).

- 24. Sortez la sonde de mesure de CO₂ du mamelon de mesure du tuyau d'évacuation de gaz brûlés.
- 25. Installez le couvercle à nouveau sur le mamelon de mesure du tuyau d'évacuation de gaz brûlés.
- 26. Fermez l'arrivée de gaz.
- 27. Remettez les capots en place.

3.10.3 Mesurer la pression de commutation

Pour contrôler la pression de commutation, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- 4. Enlevez les capots noirs du point de mesure du pressostat
- Raccordez la borne + du manomètre au H du point de mesure du pressostat.
- 6. Raccordez la borne du manomètre au L du point de mesure du pressostat.
- 7. Réglez le manomètre à 0.
- 8. Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").
- L'appareil parcourt à présent le cycle de préchauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil").
- 10. Relevez la pression du dispositif au moment que l'appareil change de PRE-VENTILATION à MANOCONTACT. A ce moment, l'écran de l'appareil affiche :



11. Vérifiez si cette valeur mesurée correspond à la valeur du tableau (3.4.3 "Données de gaz").

III Note

Si le message MANOCONTACT ne s'affiche pas, il y a un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement devra d'abord être réparé par un technicien de service agréé.

- 12. Fermez l'arrivée de gaz
- 13. Débranchez le manomètre.
- 14. Remettez les deux capots noirs en place sur le pressostat.
- 15. Remettez les capots en place.








4 Remplissage

Schéma de raccordement

Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de la conduite d'eau est trop élevée)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. Soupape thermique (en option)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- 5. clapet anti-retour (obligatoire)
- 6. circulateur de bouclage ECS (option)
- 9. robinet de vidange
- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. thermomètre (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. point de puisage ECS
- A. alimentation en eau froide
- B. sortie d'eau chaude
- C. conduit de circulation bouclage ECS
- D. alimentation de gaz



Pour remplir l'appareil, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la vanne d'arrêt (11) dans la conduite d'eau chaude, et le cas échéant, les vannes d'arrêt (4) du circulateur (6).
- 2. Fermez le robinet de vidange (9).
- 3. Ouvrez le point de puisage le plus proche (14).
- 4. Ouvrez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité (2) pour faire entrer de l'eau froide dans l'appareil.
- 5. Remplissez l'appareil entièrement. L'appareil est rempli quand un jet d'eau sort du point de puisage le plus proche.
- 6. Vidangez l'ensemble de l'installation, par exemple en ouvrant tous les points de puisage.

Remplissage







- 7. L'appareil est à présent sous la pression de la canalisation d'eau. A présent, il ne peut plus y avoir d'eau provenant de le clapet d'expansion de la combinaison d'entrée et, le cas échéant, de la soupape thermique T&P (3). Si c'est le cas, il se peut alors que :
 - La pression de la conduite d'eau est supérieure à la valeur (3.4.2 "Données générales et électriques") prescrite. Installez encore un détendeur (1).
 - La soupape de sûreté est défectueuse ou le groupe de sécurité est mal monté.




5 Vidange

Schéma de raccordement

Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de la conduite d'eau est trop élevée)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. Soupape thermique (en option)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- 5. clapet anti-retour (obligatoire)
- 6. circulateur de bouclage ECS (option)
- 9. robinet de vidange
- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. thermomètre (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. point de puisage ECS
- A. alimentation en eau froide
- B. sortie d'eau chaude
- C. conduit de circulation bouclage ECS
- D. alimentation de gaz



Pour certaines opérations, il est nécessaire de vidanger l'appareil. La procédure est la suivante :

1. Activez MENU PRINCIPAL avec 🚌



- 2. Placez le pointeur devant OFF.
- 3. Confirmez OFF par ENTER.

Vidange







4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône 🗎 disparaît ensuite.

M, Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le ventilateur arrête de tourner.

- 5. Éteignez l'appareil au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le panneau de commande.
- 6. Mettez l'appareil hors tension en mettant l'interrupteur principal de l'appareil qui se trouve entre l'appareil et le réseau électrique sur 0.
- 7. Fermez l'arrivée de gaz (10).
- 8. Fermez la vanne d'arrêt (11) dans la conduite d'eau chaude.
- 9. Fermez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité (2).
- 10. Ouvrez le robinet de vidange (9).
- 11. Purgez l'appareil (ou l'installation) pour qu'il (elle) puisse se vider complètement.



6 Le panneau de commande

6.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- · Commande;
- · Signification des icônes;
- · Interrupteur ON/OFF sur la commande;
- · Boutons de navigation;
- · Branchement du PC.

6.2 Commande

La commande est entièrement contrôlée par le menu et comprend :

- un affichage de 4 lignes avec 20 caractères par ligne;
- 6 boutons pour la commande (sous l'écran d'affichage);
- 6 symboles graphiques (au-dessus de l'écran);
- · une connexion pour un PC de maintenance;
- un interrupteur ON/OFF.

Les boutons se subdivisent en trois groupes:

- Boutons de navigation:
 - Boutons vers le haut♠, et vers le bas ♣;
 - Confirmation: ENTER;
 - Bouton de redémarrage: RESET
- le menu principal (10 "Menu principal"): 🕮;
- le programme de maintenance (11 "Programme d'entretien"): 5—.

Ce chapitre concerne spécifiquement le technicien de maintenance et d'entretien.

Ce manuel d'instructions représente l'écran d'affichage de la commande tel que le montre l'image avec ou sans icônes.



6.3 Signification des icônes

Le tableau donne la signification des icônes.

Icônes et leur signification

	Nom	Signification
	Demande de chaleur	Constatation d'une demande de chaleur
	Rinçage	Pré- et post-rinçage avec le ventilateur
	Interrupteur de pression	L'interrupteur de pression est fermé
公	Allumage	(Pré-)allumage
Ð	Bloc à gaz	Ouverture du bloc- gaz/allumage
	Détection de flamme	Appareil en fonctionnement

6.4 Interrupteur ON/OFF sur la commande

L'interrupteur ON/OFF de la commande vous permet d'allumer l'appareil et de l'éteindre. En position éteinte, l'appareil reste cependant sous tension ce qui permet de faire tourner la pompe en continu.

CONTROLE INTERNE

Une fois en marche, le texte .CONTROLE INTERNE apparaît pendant 10 secondes sur l'écran. Ensuite s'affiche le menu principal (10 "Menu principal"). Si aucun choix n'est opéré à partir du menu principal, l'appareil retourne automatiquement en position OFF (7.2 "Situations de fonctionnement").

III Note

Pour mettre l'appareil hors tension, il faut utiliser l'interrupteur principal de l'appareil situé entre l'appareil et le réseau électrique.








6.5 Boutons de navigation

L'utilisation de ces boutons est expliquée à l'aide de l'image représentant le menu principal (10 "Menu principal").

Les boutons de navigation sont:

- Boutons vers le haut ♠, et vers le bas ♣;
- Confirmation: ENTER;
- Bouton de redémarrage: RESET.

Les flèches [♣] et ▼ indiquent que vous pouvez faire défiler le menu vers le haut et/ou vers le bas. Pour le



Le pointeur + indique le choix à activer. Dans l'écran tel qu'illustré par l'image, vous pouvez faire défiler le menu principal.

Le menu principal se compose de: OFF, ON, PROGRAMME HEBDOM. PERIODE SUPPLEM. et MISES AU POINT. Les textes PERIODE SUPPLEM. et MISES AU POINT ne sont visibles que si vous défilez suffisamment vers le bas.

Confirmez votre choix à l'aide de ENTER.

Le boutonRESET vous permet de reculer d'une page dans un menu, tous les réglages effectués dans ce menu sont annulés.



Le bouton RESET est également utilisé pour réinitialiser l'appareil après un dysfonctionnement.

6.6 Branchement du PC

La connexion au PC sert uniquement à consulter l'état et l'historique de l'appareil, à réaliser par les techniciens de A.O. Smith. Ces données peuvent être intéressantes en cas de pannes et/ou de plaintes.



7 Etat de l'appareil

7.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- Situations de fonctionnement ;
- · Etats de dysfonctionnement ;
- · Etat d'entretien ;
- · Avertissement des anodes.

7.2 Situations de fonctionnement

En fonctionnement, l'appareil compte quatre états, à savoir :

- OFF
- ON
- EXTRA
- PROG

7.2.1 OFF

Dans cette position, la protection contre le gel est active. L'image montre l'écran suivant :

- la ligne une : le texte OFF;
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- lignes trois et quatre : le texte PROTECTION DE GEL ACTIVE.

OFF 13:45 Jeudi 6°C PROTECTION GEL ACTIVE

7.2.2 ON

Dans cet état, l'appareil répond en continu à la demande de chaleur. L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte ON
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : la température de l'eau programmée T_{set};
- la ligne quatre : est vide, au repos ou affiche un texte qui dépend d'un cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"), comme DEMANDE CHALEUR.

ON 13:45 Jeudi 6°C Tset 75°C

7.2.3 EXTRA

Dans cette situation, une période supplémentaire est programmée et activée. Dans cette situation, les états OFF- ou PROG sont provisoirement supplantés pour satisfaire à une demande de chaleur d'une période. Après cette période, l'appareil retourne automatiquement à l'état précédent. L'image montre l'écran avec. à

- la ligne une : le texte EXTRA;
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : le moment d'enclenchement et la température d'eau programmée correspondante;
- la ligne quatre : affiche le texte PERIODE ACTIVE.

EXTRA 12:30 Jeudi 76°C JE 12:45 Tset 75°C PERIODE ACTIVE

7.2.4 PROG

Dans cette position, un programme hebdomadaire programmé est actif et l'appareil réagit en continu à la demande de chaleur pendant les périodes temporelles réglées du programme hebdomadaire. Dans cette position, on distingue deux situations :

PROG 10:00 Lundi 76°C LU 11:15 Tset 75°C

1. L'heure actuelle est au sein d'une période de temps réglée du programme hebdomadaire.

L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte PROG;
- la ligne deux : l'heure, la date et
 T₁. (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : le premier moment d'enclenchement et la température de l'eau T_{set} de la période active ;
- la ligne quatre : est vide, ou affiche un texte qui dépend d'un cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"), comme par exemple une DEMANDE CHALEUR.

PROG 12:00 Lund; 76°C LU 11:15 PERIODE ACTIVE

Etat de l'appareil







 L'heure actuelle n'est pas au sein d'une période de temps réglée du programme hebdomadaire.

L'image montre l'écran avec, à

la ligne une : le texte PROG;

la ligne deux : l'heure, la date et
 T₁. (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")

 la ligne trois : le premier moment d'enclenchement :

 la ligne quatre : affiche le texte PERIODE ACTIVE.

Pour toutes les situations, il se peut que la température d'eau descendre sous la température souhaitée à n'importe quel moment. L'appareil entre alors dans un cycle d'échauffement. Ce cycle de chauffe est identique (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") pour toutes les positions de service de base.

■ Note

Le réglage et éventuellement la programmation des positions de service de base sont décrites dans le chapitre Menu principal (10 "Menu principal").

7.3 Etats de dysfonctionnement

L'image montre un exemple d'un état de dysfonctionnement. Si l'appareil se trouve dans cette position, l'écran affiche sur:

- la ligne une : le code de dysfonctionnement avec une lettre, deux chiffres et une description de dysfonctionnement;
- les lignes deux à quatre: alternativement une explication détaillée du dysfonctionnement et une action détaillée en guise de solution.

S04: ERREUR CAPTEUR

CONTROLER
CAPTEUR OU MODELE

Attention

L'action indiquée à l'écran pour résoudre le dysfonctionnement ne peut être effectuée que par un professionnel de la maintenance et de l'entretien.

Il y a plusieurs sortes de dysfonctionnements:

· LOCK OUT ERRORS

Quand la cause n'est plus présente, ces dysfonctionnements doivent être réinitialisés avec le bouton RESET pour remettre l'appareil en service.

BLOCKING ERRORS

Ces dysfonctionnements disparaissent automatiquement si la cause du dysfonctionnement n'est plus présente, l'appareil se remet ensuite en marche. L'écran n'affiche pas le type de dysfonctionnement concerné. Vous trouverez une vue d'ensemble des dysfonctionnements plus loin dans ce manuel. (12 "Dysfonctionnements")

Si, en tant qu'utilisateur final, vous placez l'appareil dans une situation de dysfonctionnement, vous pouvez essayer de mettre l'appareil en service en appuyant une seule fois sur le bouton RESET.

Si le dysfonctionnement se reproduit ou se présente plusieurs fois dans un intervalle très court, prenez contact avec le professionnel de la maintenance et de l'entretien.

7.4 Etat d'entretien

L'image montre le message

!!! ATTENTION !!!

DUREE DE FONCT. MAX:
ENTRETIEN NECESSAIRE

ENTRETIEN NECESSAIRE. Si ce message apparaît, c'est que l'appareil est bon pour une maintenance et un entretien. Prenez alors contact avec le professionnel de réparation et d'entretien.

Note

Le message ENTRETIEN NECESSAIRE est basé sur le nombre d'heures de fonctionnement écoulées et l'intervalle d'entretien réglé. Si l'intervalle d'entretien n'est pas correct, il peut être adapté en concertation avec le professionnel de réparation et d'entretien. Vous trouverez les informations relatives à la fréquence d'entretien ailleurs dans ce manuel (13 "Fréquence d'entretien").

7.5 Avertissement des anodes

Ce message s'affiche quand la protection de l'anode n'est plus active. Si ce message apparaît, contactez votre technicien de maintenance et d'entretien.

!!! ATTENTION !!!

PROTECTION ANODES

NE FONCTION PAS

₄ Note

L'appareil fonctionne toujours normalement quand ce message s'affiche.



8 Mise en service

8.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- · Mise en service.
- Cycle de chauffe de l'appareil.


8.2 Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, procédez comme suit :


- 1. Remplissez l'appareil (4 "Remplissage").
- Ouvrez (3.5 "Schéma de raccordement") le robinet à gaz.
- 3. Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal de l'appareil se trouvant entre l'appareil et le réseau électrique.
- 4. Allumez la commande **Marche** en positionnant l'interrupteur ON/OFF sur **I** .

L'écran d'affichage montre pendant environ 10 secondes CONTROLE INTERNE et retourne ensuite au menu principal.





 Appuyez une fois sur la flèche bleu (♣) pour placer le pointeur devant ŪN et appuyez sur ENTER. L'écran tel que représenté dans l'image apparaît.



Confirmez par ENTER l'état MISE EN SERVICE. L'appareil se trouve à présent dans le mode "ON". S'il y a une demande de chaleur, le cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") sera effectué.

Si le cycle de chauffe n'est pas effectué, il n'y a pas de demande de chaleur; si c'est le cas, Tset doit probablement être réglé (10.4 "Régler la température d'eau").

8.3 Cycle de chauffe de l'appareil

Le cycle de chauffe de l'appareil devient actif dès l'instant où la température d'eau mesurée (T_{eau}) descend sous la valeur limite (T_{set}). Cette valeur seuil dépend de la situation choisie de l'appareil. Si l'appareil est par exemple dans le mode "OFF" (protection contre le gel), alors cette valeur est de 5°C. Si l'appareil est par exemple dans le mode "ON", la valeur seuil est alors réglable, par exemple à 65°C.

Le cycle de chauffe passe successivement par les stades suivants :

- 1. DEMANDE DE CHALEUR;
- 2. PRE-RINCAGE;
- 3. INTERRUPTEUR DE PRESSION;
- 4. PRE-ALLUMAGE;
- 5. ALLUMAGE;
- 6. EN SERVICE;
- 7. POST-RINCAGE.

L'exemple ci-dessous explique le cycle complet sur la base de la position de service de base ON.


Note

Le cycle effectué vaut également pour les autres états de fonctionnement.

Lorsque l'appareil est mis en service, les étapes sont effectuées :

- La température de l'eau descend sous la température réglée (par exemple) 65°C. La commande électronique constate la demande de chaleur et lance le cycle de chauffe.

 - Le message DEMANDE CHALEUR apparaît.





- Après la demande de chaleur, le ventilateur est enclenché pour éliminer les gaz éventuellement présents. Cette phase est appelée prérinçage, elle dure environ 15 secondes.
 - L'icône 🖲 apparaît.
 - Le message PRE-VENTILATION apparaît.



- 3. Pendant la pré-ventilation, l'interrupteur de pression se ferme.
 - L'icône

 apparaît.
 - Le message MANOCONTACT apparaît.



- 4. Ensuite commence le cycle de (pré)chauffage de la bougie incandescente.
 - Les icônes
 et et disparaissent.
 - L'icône 🖾 apparaît.




- Après quelques secondes de (pré-)incandescence, le bloc-gaz s'ouvre et l'allumage a lieu.
 - L'icône 🗓 apparaît.
 - Le message ALLUMAGE apparaît.



- 6. Après l'allumage, la flamme est détectée et l'appareil est en service. Cela signifie que la chauffe a effectivement commencé :
 - L'icône 🖾 disparaît.
 - L'icône 1 apparaît.
 - Le message EN SERVICE apparaît.



- Lorsque l'eau est à température, la demande de chaleur disparaît et le post-rinçage débute. Cela prend environ 25 secondes.
 - Les icônes I, 🗈 et Idisparaissent.
 - L'icône @ apparaît.
 - Le message POST-VENTILATION apparaît.



- 8. Après le post-rinçage, le ventilateur s'arrête et l'interrupteur de pression s'ouvre :
 - Les icônes 🕀 et 🖲 disparaissent.
 - Le message POST-VENTILATION disparaît.



Lors de la demande de chaleur ultérieure, le cycle de chauffe recommence à l'étape 1.



9 Mise hors service

9.1 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez :

- Mettre l'appareil hors service pendant une brève période;
- Mettre l'appareil hors tension
- Mettre l'appareil hors service pour une période prolongée

9.2 Mettre l'appareil hors service pendant une brève période

Pour mettre l'appareil hors service une brève période, vous devez enclencher la protection contre le gel.

La protection contre le gel permet d'empêcher la congélation de l'eau dans l'appareil.

Pour activer la protection contre le gel, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton
 pour sélectionner le menu principal.
- A l'aide de ↑ et ↓ placez le pointeur devant ÛFF.
 Confirmez par ENTER.

OFF 13:45 Jeud; 6°C PROTECTION GEL ACTIVE

La protection antigel intervient lorsque la température de l'eau descend sous 5°C. Sur la ligne un de l'affichage apparaît GEL. L'appareil chauffe l'eau jusqu'à 20°C (T_{set}) et revient ensuite à la position OFF.



Note

Ces valeurs 5°C et 20°C ne sont pas réglables.



La protection des anodes reste active quand le mode OFF est sélectionné.

Note

Il y aura éventuellement des bulles d'air qui se forment quand l'appareil reste hors service pendant plus de 2 mois et que l'eau n'est pas vidée. Cela provoquerait de l'air dans le système des conduites.

9.3 Mettre l'appareil hors tension

Vous ne pouvez pas mettre l'appareil hors tension n'importe comment. La procédure correcte est la suivante :

- 2. Placez le pointeur devant OFF.
- 3. Confirmez OFFavec ENTER.

MENU PRINCIPAL

- >0FF
- ON
- → PROGRAMME HEBDOM.



L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le ventilateur arrête de tourner.

- 4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône la disparaît ensuite.
- 5. Mettez l'appareilen position OFF (0) au moyen de l'interrupteur ON/OFF du panneau de contrôle.
- Mettez l'appareil hors tension en mettant l'interrupteur principal de l'appareil qui se trouve entre l'appareil et le réseau électrique sur 0.

...l Note

Lorsque l'interrupteur principal du secteur est mis sur 0, la tension d'alimentation du potentiomètre est désactivée, et la protection des anodes ne fonctionne plus.

9.4 Mettre l'appareil hors service pour une période prolongée

Vidangez l'appareil si vous comptez le mettre hors service pendant une période prolongée. Procédez comme suit :

- Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Fermez l'arrivée de gaz.
- Fermez la vanne d'arrêt dans la conduite d'eau chaude.
- 4. Fermez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité.
- 5. Ouvrez le robinet de vidange
- 6. Purgez l'appareil (ou l'installation) pour qu'il (elle) puisse se vider complètement.

Mise hors service









10 Menu principal

10.1 Introduction

Pour atteindre le MENU PRINCIPAL, appuyez sur le bouton \(\extreme \) de la commande électronique.

MENU PRINCIPAL

→OFF

→ ON

→ PROGRAMME HEBDOM.

PERIODE SUPPLEM.

MISES AU POINT

Le menu principal se compose de:

- . NEE
 - Ce choix est utilisé pour arrêter (9 "Mise hors service"), provisoirement l'appareil, mais non pas pour le vidanger. Dans cette position, la protection contre le gel est active. Elle vous permet d'empêcher la congélation de l'eau dans l'appareil.
- ON
 Dans cette position, l'appareil répond en continu à la demande de chaleur (10.3 "Activer le mode "ON"")
- PROGRAMME HEBDOM.

 Ce choix est utilisé pour faire réagir l'appareil à la demande de chaleur uniquement au sein des périodes (10.5 "Programme hebdomadaire") programmées En dehors de ces périodes, seule une protection contre le gel est active.
- PERIODE SUPPLEM.
 Cette sélection est utilisée pour supplanter l'es états OFF ou PROG (=programme hebdomadaire) afin de satisfaire à une période temporaire (10.10 "Période supplémentaire") de demande de chaleur.
- MISES AU POINT
 Ce choix est utilisé pour définir (10.11 "Réglages")
 la langue et l'heure. De même, vous pouvez lire le choix de l'intervalle de régulation (température) et le régime d'allumage et de service du ventilateur.

Note

Si vous n'opérez aucun choix dans le menu principal pendant 30 secondes, l'appareil revient automatiquement dans la position où il se trouvait.

10.2 Méthode de notation pour l'utilisation du menu

Le MENU PRINCIPAL (A) de la commande électronique est subdivisé en sous-menus. Par exemple, MISES AU POINT est un sous-menu du menu principal. Le menu MISES AU POINT est luimême subdivisé en sous-menus. Par exemple,

LANGUE est un sous-menu de MISES AU POINT. Pour sélectionner le menu LANGUE par exemple, la méthode de notation suivante est utilisée dans ce manuel d'instructions :

Confirmez par ENTER.

Cela signifie:

- 1. \(\rightarrow\); Activez le menu principal avec \(\rightarrow\).

- 4. Confirmez par ENTER. Après l'entrée de ENTER, le sous-menu LANGUE apparaît.

10.3 Activer le mode "ON"

Vous pouvez mettre l'appareil dans l'état ŪN à partir de n'importe quelle position de service. Pour ce faire, utilisez

m; ON | MISE EN SERVICE
 Confirmez par ENTER.

IS Not

Veuillez également consulter le chapitre à propos de la mise en service (8 "Mise en service").

10.4 Régler la température d'eau

10.4.1 Régler la température d'eau via le menu SETPOINT

La température de l'eau chaude est réglable entre 40°C et 80°C.

La température de l'eau se règle au moyen de:

 m; ON | MODIF. PT REGLAGE Confirmez par ENTER.

MISE EN SERVICE →→MODIF. PT REGLAGE ▼
Tset=65°C

Menu principal







- 2. Utilisation:
- pour augmenter la valeur ;
- pour diminuer la valeur.
- Confirmez par ENTER. Après confirmation, l'appareil passe en mode "ON".

POINT DE REGLAGE →65°C

Note

Lorsque la température réglée est supérieure à la valeur réelle de l'eau, il se peut que l'appareil ne commence . pas directement à chauffer. Pour limiter la mise en et hors service, une marge a notamment été intégrée. La marge par défaut est réglé à 4°C. L'appareil commence à chauffer quand la température de l'eau se situe à 4°C sous le SETPOINT. Cette marge est l'hystérèse. Elle peut être réglée (11.2 "Régler l'hystérèse")par le technicien de maintenance.

10.4.2 Régler la température d'eau pendant le mode ON

La température de l'eau peut également être réglée directement lorsque l'appareil est dans le "mode ON". Vous utilisez alors:

- pour augmenter la valeur ;
- pour diminuer la valeur.
- Confirmez par ENTER.

ON 13:45 Jeudi 65°C Tset+65°C

10.5 Programme hebdomadaire

Le programme hebdomadaire vous permet de régler la température d'eau les jours et heures que vous souhaitez.

Lorsque l'appareil fonctionne selon un programme hebdomadaire, l'écran l'affiche à l'aide du texte PROG sur la première ligne (voir l'image). Sur la deuxième ligne apparaît l'heure du jour, le jour et la température. Sur la troisième ligne figure le point de commutation suivant du programme hebdomadaire et la température correspondante. Sur la quatrième ligne figure le texte PROGRAMME ACTIF.

PROG 07:55 Lund: 64°C LU 08:00 Tset 75°C PROGRAMME ACTIF Le programme hebdomadaire présent de série enclenche l'appareil chaque jour à minuit 00:00 et l'arrête à 23h59. La température d'eau est réglée de série à 65°C.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier tous les réglages du programme hebdomadaire présent de série

Si la température baisse trop pendant le programme hebdomadaire, l'appareil passera alors au au cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") et reviendra ensuite au programme hebdomadaire.

Viennent en suite consécutivement :

- Mise en service/hors service du programme hebdomadaire
- Modifier le programme présent de série
- Ajouter des moments à un programme hebdomadaire
- Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire

10.6 Mise en service/hors service du programme hebdomadaire

Vous pouvez mettre en service le programme hebdomadaire à partir de n'importe quelle position de service. Pour ce faire, procédez comme suit:

 PROGRAMME HEBDOM. | MISE EN SERVICE Confirmez par ENTER.

Vous pouvez mettre en service un programme hebdomadaire en activant la position de service, par exemple le "mode ON".

10.7 Modifier le programme présent de série

III Not

Complétez d'abord le programme hebdomadaire souhaité sur la carte de programme fournie.

Un programme hebdomadaire est constitué d'une série de périodes réglables auxquelles peut s'allumer ou s'éteindre l'appareil. Une période se compose d'un:

- moment d'enclenchement: jour de la semaine, heures et minutes:
- · moment d'arrêt: heures et minutes:
- · la température d'eau réglable;
- l'enclenchement ou l'arrêt de la pompe régulée.

III Note

Un moment d'enclenchement et d'arrêt ne peut commencer et finir que le même jour. Par jour, il est possible de programmer au maximum **trois** périodes. Vous pouvez programmer au maximum **21** périodes.



Pour atteindre le menu pour le programme hebdomadaire, procédez comme suit:

 PROGRAMME HEBDOM. | CONTR LEPROGRAMME.

Confirmez par ENTER.

PROGRAMME HEBDOM.
MISE EN SERVICE

→→CONTR LEPROGRAMME

▼

L'écran affiche le menu pour le programme hebdomadaire, voir l'image. De série, le programme se met en marche et s'arrête chaque jour à respectivement 00:00 et 23:59 heures, quand la température de l'eau est à 65°C et quand la pompe est active (F).

	TOLL	R HEURE	Tant	
ON .		00:00		-
			00 0	Г
OFF			c=00	
ON	LU	00:00	65°C	٢
OFF	LU	23:59		
ON	MΑ	00:00	65°C	Р
OFF	MΑ	23:59		
ON	ΜE	00:00	65°C	Р
OFF	ΜE	23:59		
ON	JΕ	00:00	65°C	Р
OFF	JΕ	23:59		
ON	VΕ	00:00	65°C	Р
OFF	VΕ	23:59		
ON	SA	00:00	65°C	Р
OFF	SA	23:59		
	INS	ERER		
	SUP	PRIMER		
	MIS	E EN SE	RUTCE	=
ı				-

Exemple

Par exemple, le moment d'enclenchement est fixé à dimanche à 08:15 heures, et le moment d'arrêt correspondant, à 12:45 heures. La température de l'eau est réglée à 75 °C, et la pompe reste active. Par voie du menu, les paramètres suivants sont saisis successivement : le moment d'enclenchement, le moment d'arrêt, la température d'eau souhaitée et la position de la pompe commandée par le régulateur.

10.7.1 Programme hebdomadaire : Régler le moment d'enclenchement

 L'indicateur se trouve sur DI Confirmer avecENTER.

ON →DI 00:00 OFF DI 23:59 Tset 65°C POMPE ON ENTREZ

Le jour qui est indiqué par ÷ clignote.

 Utilisez ↑ et ▶ pour régler le jour. Dans l'exemple, il s'agit de DI (dimanche).

Confirmez par ENTER.

ON DI→00:00 OFF DI 00:59 Tset 65°C POMPE ON ENTREZ

Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci cliquotent.

 Utilisez ↑ et ♣ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de Ø8.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON DI 08÷00 OFF DI 08:00 Tset 65°C POMPE ON ENTREZ

Note

Parce que l'heure d'arrêt ne peut jamais se trouver avant l'heure d'enclenchement, l'heure d'arrêt avance automatiquement avec l'heure d'enclenchement.

4. Utilisez **↑** et **↓** pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 15.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers les heures du moment d'arrêt, celles-ci clignotent.

ON DI 08:15 OFF DI+08:15 Tset 65°C POMPE ON ENTREZ

10.7.2 Programme hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de 12.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON DI 08:15 OFF DI 12+15 Tset 65°C POMPE ON ENTREZ

2. Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 45.

Confirmez par ENTER.

Menu principal



Le pointeur se déplace vers la température d'eau souhaitée.

ON DI 08:15 OFF DI 12:45 Tset→65°C POMPE ON ENTREZ

10.7.3 Programme hebdomadaire : régler la température d'eau

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler la température de l'eau. Dans l'exemple, il s'agit de 75°C.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers POMPE MARCHE

ON DI 08:15 OFF DI 12:45 Tset 75°C POMPE÷ON ENTREZ

10.7.4 Programme hebdomadaire : Régler la pompe commandée par régulateur

 Si vous le souhaitez, une pompe peut être pilotée pendant la période. Utilisez alors ↑ et ↓ pour régler PÛMPE MARCHE. La pompe veille alors à une circulation régulière de l'eau chaude dans les conduites d'eau chaude. Vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas de pompe dans votre circuit.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers ENTREZ.

ON DI 08:15 OFF DI 12:45 Tset 75°C POMPE÷ON ENTREZ

2. Confirmez par ENTER.

L'écran tel que représenté dans l'image apparaît.

	JOU	R HEURE Tset
ON -	∍DI	08:15 75°C P
OFF	DΙ	12:45
ON	LU	00:00 65°C P
OFF	LU	23:59
ON	MA	00:00 65°C P
OFF	MA	23:59

 Si vous le souhaitez, vous pouvez aller à un jour suivant avec ♣ et modifier plus de moments d'enclenchement (10.7.1 "Programme hebdomadaire : Régler le moment d'enclenchement") et d'arrêt (10.7.2 "Programme hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt").

4. Après avoir modifié les moments d'enclenchement et d'arrêt souhaités, mettez le programme hebdomadaire en service : Défilez à l'aide de ◆ vers MISE EN SERVICE. Confirmez par ENTER.

10.8 Ajouter des moments à un programme hebdomadaire

Pour atteindre le menu permettant d'ajouter INSERER des moments d'enclenchement et d'arrêt au programme hebdomadaire, procédez comme suit :

1. A: PROGRAMME HEBDOM. | CONTR LEPROGRAMME.

Confirmez par ENTER.

L'écran affiche le menu pour le programme hebdomadaire : Le pointeur se situe près de la période active.

JOUR HEURE Tset
ON →DI Ø8:15 75°C P
OFF DI 12:45
ON LU Ø0:00 65°C P

OFF SA 23:59
INSERER
SUPPRIMER
MISE EN SERVICE



Défilez, à l'aide de ◆ vers INSERER.
 Confirmez par ENTER.

L'écran permettant d'ajouter une période apparaît.

ON →DI 08:15 OFF DI 12:45 Tset 75°C POMPE ON ENTREZ

Exemple

Si, par exemple, une période supplémentaire programmée dont le moment d'enclenchement est réglé sur 18:00 heures, et le moment d'arrêt correspondant, sur 22:00 heures. La température d'eau est réglée à 75°C et la pompe reste allumée.

JOUR HEURE Tset
ON →DI 18:00 75°C P
OFF DI 22:00
ON LU 00:00 65°C P

OFF LU 23:59

OFF SA 23:59

INSERER


SUPPRIMER

MISE EN SERVICE

- 3. Exécutez :
 - a. Régler l'heure d'enclenchement (10.7.1 "Programme hebdomadaire : Régler le moment d'enclenchement").
 - b. Régler l'heure d'arrêt (10.7.2 "Programme hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt").
 - c. Régler la température de l'eau (10.7.3 "Programme hebdomadaire : régler la température d'eau").
 - d. Régler la pompe commandée par régulateur (10.7.4 "Programme hebdomadaire : Régler la pompe commandée par régulateur").
- Pour exécuter la période ajoutée, vous devez à l'aide de ♣aller à MISE EN SERVICE et confirmer par ENTER.

10.9 Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire

Tous les moments d'enclenchement et d'arrêt sont placés "l'un derrière l'autre" à l'écran. Admettons que les moments d'enclenchement et d'arrêt de l'appareil sont programmés selon l'image.



Pour supprimer, procédez comme suit:

 ☐; PROGRAMME HEBDOM. | CONTR LEPROGRAMME.

Confirmez par ENTER.

```
MENU PRINCIPAL
OFF

→ON
→ PROGRAMME HEBDOM.
```

Défilez à l'aide de
 ◆ vers
 CONTR LEPROGRAMME.

Confirmez par ENTER.

```
PROGRAMME HEBDOM.
MISE EN SERVICE

→→CONTR LEPROGRAMME

▼
```

L'écran affiche le menu pour le programme hebdomadaire :

Confirmez par ENTER.

Pour indiquer que vous êtes dans le menu de suppression, le pointeur est remplacé par un point d'exclamation (!) et les données correspondant à cette période clignotent (représenté en souligné dans l'illustration).

```
JOUR HEURE Tset
ON !DI 08:15 75°C P
OFF DI 12:45
ON DI 18:00 75°C P

OFF DI 22:00

OFF SA 23:59
INSERER
SUPPRIMER
MISE EN SERVICE
```








4. A l'aide de ♣, allez jusqu'au jour à supprimer. Par exemple DI (dimanche) la deuxième période. Voir le tableau.

Confirmez par ENTER.



5. Les lignes avec les heures de commutation sont remplacées par le texte SUPPRIMER BLOC?. Voir le tableau.

Confirmez avec ENTER (ou utilisez RESET pour annuler)

```
JOUR HEURE Tset
ON !
       SUPPRIMER
OFF
          BLOC?
        00:00 65°C P
ON LU
```

La temporisation est effacée. Vous revenez dans le menu pour le programme hebdomadaire. Le pointeur montre la première période programmée.

```
JOUR HEURE Tset
ON →DI 08:15 75°C P
OFF DI
        12:45
ON LU 00:00 65°C P
OFF LU
       23:59
OFF SA 23:59
   INSERER
   SUPPRIMER
   MISE EN SERVICE
```

Confirmez par ENTER.

Le programme hebdomadaire est actif.

10.10 Période supplémentaire

Une période supplémentaire s'utilise pour mettre en marche l'appareil pendant une période déterminée sans que vous vouliez adapter la programmation hebdomadaire ou retirer l'appareil du mode OFF (position de protection contre le gel).

Lorsque l'appareil fonctionne selon une 'période supplémentaire', l'écran l'affiche à l'aide du texte EXTRA.



Si la température d'eau descend trop bas pendant la période (10.10.1 "Régler une période supplémentaire") supplémentaire, l'appareil passera au cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") et reviendra ensuite à la période supplémentaire.

Pour une période supplémentaire, les mêmes données que pour une période de programme hebdomadaire (10.7 "Modifier le programme présent de série") sont valides.

10.10.1 Régler une période supplémentaire

- 1. Pour atteindre le menu permettant d'entrer la période supplémentaire, procédez comme suit :
- 2. 🚌 ; PERIODE SUPPLEM.

Confirmez par ENTER.

```
MENU PRINCIPAL
  ON
 PROGRAMME HEBDOM.
→→PERIODE SUPPLEM.
```

L'écran affiche les réglages pour la période supplémentaire.

Régler le moment d'enclenchement

1. Utilisez et pour régler le jour. Dans l'exemple, il s'agit de DI.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci cliqnotent.

```
DI>00:00
ON
OFF
     DI 00:59
Tset 65°C
POMPE ON
                START
```

d'enclenchement à la valeur souhaitée. Dans l'exemple, il s'agit de 08.

Confirmez par ENTER.







Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON DI 08→00 DI 08:00 OFF Tset 65°C POMPE ON START



Vu que l'heure d'arrêt ne peut jamais se trouver avant l'heure d'enclenchement, l'heure d'arrêt avance automatiquement avec l'heure d'enclenchement.

3. Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 15.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace devant les heures du moment d'arrêt.

ON DI 08:15 OFF DI→08:15 Tset 65°C POMPE ON START

Régler le moment d'arrêt

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de 012.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci cliqnotent.

ON DI 08:15 OFF DI 12+15 Tset 65°C POMPE ON **START**

2. Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 45.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers la température d'eau. Voir la figure

DI 08:15 ON OFF DI 12:45 Tset→65°C POMPE ON START

Régler la température d'eau

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler la température de l'eau. Dans l'exemple, il s'agit de 75°C.

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers POMPE MARCHE.

ON DI 08:15 OFF DI 12:45 Tset 75°C POMPE→ON START

Régler la pompe régulée

1. Si vous le souhaitez, une pompe peut être pilotée pendant la période. Utilisez alors tet

pour régler POMPE MARCHE. La pompe veille alors à une circulation régulière de l'eau chaude dans les conduites d'eau chaude. Vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas de pompe dans votre circuit

Confirmez par ENTER.

Le pointeur se déplace vers START.

ON DI 08:15 **OFF** DI 12:45 Tset 75°C POMPE ON **>START**

2. Confirmez par ENTER.

La période supplémentaire est réglée.

Note

Lorsque la période supplémentaire est terminée, la régulation revient à la position ON, OFF ou PROGRAMME HEBDOM.. Une semaine plus tard, la période supplémentaire n'est PAS réenclenchée automatiquement.

10.11 Réglages

Le choix MISES AU POINT vous permet de régler certaines données et de lire certaines données d'appareil.

- Données réglables
 - Langue du menu.
 - Jour et heure actuels.
- Données de l'appareil accessibles à la lecture, Cette catégorie concerne uniquement l'installateur et/ou professionnel de la maintenance et de l'entretien.
 - Intervalle de régulation (température d'eau).
 - Régime d'allumage du ventilateur.
 - Vitesse de fonctionnement du ventilateur

10.11.1 Régler la langue du menu

Pour régler le menu des langues :

MENU PRINCIPAL PROGRAMME HEBDOM. PERIODE SUPPLEM. +→MISES AU POINT

1. Pour atteindre le menu permettant d'entrer la langue, procédez comme suit :

Menu principal







2. 🕮; MISES AU POINT.

Confirmez par ENTER.

L'écran affiche le menu pour les réglages.

MISES AU POINT →LANGUE

- ↑ JOUR/HEURE
- SPECIFICATIONS
- 3. Le pointeur se déplace devant LANGUE.

Confirmez par ENTER.

L'écran affiche le menu pour la langue.

LANGUE
ENGLISH

↑ NEDERLANDS

→ DEUTSCH

FRANCAIS
ITALIANO
CZECH
ESPANOL

A l'aide de ♣, allez jusqu'à la langue souhaitée.
 Confirmez par ENTER.

La langue est réglée.

10.11.2 Régler le jour et l'heure

Saisir le jour et l'heure :

MENU PRINCIPAL
PROGRAMME HEBDOM.
↑ PERIODE SUPPLEM.
→ MISES AU POINT

- Pour atteindre le menu permettant d'entrer le jour et l'heure, procédez comme suit:
- 2. A: MISES AU POINT.

Confirmez par ENTER.

L'écran affiche le menu pour les réglages.

 A l'aide de ↑ et ♣allez vers JOUR/HEURE Confirmez par ENTER.

MISES AU POINT LANGUE ↑→JOUR/HEURE ▼ SPECIFICATIONS

L'écran affiche le menu pour adapter le jour.

JOUR →Dimanche ★ Lundi ▼ Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 4. Le pointeur se déplace devant Dimanche.

Confirmez par ENTER.


Le jour est réglé. L'écran affiche le menu pour adapter l'heure.

HEURE →00:00

Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci clignotent.

A l'aide de **↑** et **↓**, allez jusqu'à l'heure qu'il est, par exemple 15.

Confirmez par ENTER.



6. Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

A l'aide de ↑ et ♣, allez jusqu'à la minute qui va arriver, par exemple 45.

Confirmez la minute réglée avec ENTER.



L'heure est réglée.



L'appareil ne tient pas compte de l'heure d'été.

10.11.3 Lire les données de l'appareil



Cette catégorie de données concerne uniquement l'installateur et/ou le professionnel de la maintenance et de l'entretien.

Les données correctes se trouvent dans le tableau avec les données générales et électriques (3.4.2 "Données générales et électriques").

Pour atteindre le menu permettant de lire les données d'appareil, procédez comme suit:

1. ☎;MISES AU POINT.

Confirmez par ENTER.

MENU PRINCIPAL
PROGRAMME HEBDOM.
↑ PERIODE SUPPLEM.
▼ MISES AU POINT



Défilez. à l'aide de ◆ vers SPECIFICATIONS.
 Confirmez par ENTER.

MISES AU POINT LANGUE ↑ JOUR/HEURE ▼ SPECIFICATIONS

L'écran affiche le menu pour lire les données d'appareil.

SPECIFICATIONS →PLAGE DE REGLAGE ♠ REGIME D'ALLUMAGE ➡ REGIME DE SERVICE

3. A l'aide de ♣, allez jusqu'à l'option à lire, par exemple PLAGE DE REGLAGE.

L'écran correspondant apparaît, voir la .

PLAGE DE REGLAGE 40-80°C

Menu principal











11 Programme d'entretien

11.1 Introduction

Le programme d'entretien permet à l'installateur ou au professionnel de la maintenance et de l'entretien de:

- Lire l'historique de l'appareil;
- · Lire l'historique des dysfonctionnements
- · Lire l'historique de l'appareil
- · Lire la sélection de l'appareil
- Mettre la pompe en marche/à l'arrêt;
- · Régler l'intervalle d'entretien
- · Fonctionnement de service ;
- · Réglage de la prévention de légionellose.

PROGRAMME DE SERVICE

→HYSTERESIS

→ HISTORIQUE PANNES

→ HISTORIQUE APPAR.

SELECTION APPAREIL
ENCLENCHER POMPE

ENCLENCHER POMPE FREQ. D'ENTRETIEN PROGRAMME DE SERVICE ANTI LEGIONELLES

Les paragraphes ci-dessous décrivent brièvement ces menus. Si l'écran d'affichage ne vous dit rien sur l'utilisation générale, lisez d'abord le chapitre correspondant (6 "Le panneau de commande").

Note

Le mode de notation de l'opération du menue service est le même que pour le menu principal (10.2 "Méthode de notation pour l'utilisation du menu"). Cependant, vous pouvez utiliser pour atteindre le programme d'entretien au lieu de pour le menu principal.

11.2 Régler l'hystérèse

Lorsque la température réglée (SETPOINT) est supérieure à la température d'eau réelle, il se peut que l'appareil ne commence **pas** directement le cycle de chauffe (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"). Pour limiter la mise en et hors service, une marge a notamment été intégrée. Cette marge est appelée hystérèse. Cette marge est réglée de série sur 5°C. Le

cycle de chauffe commence lorsque la température d'eau est 5°C plus froide que le SETPOINT et se termine lorsque l'eau est 5°C plus chaude que le SETPOINT.

HYSTERESIS HAUT →3°C

Vous pouvez régler l'hystérèse via :

 HYSTERESIS HAUT
 L'image montre un exemple

Vous pouvez régler l'hystérèse via

→ : HYSTERESIS BAS

11.3 Lire l'historique des dysfonctionnements

Vous pouvez lire l'historique des pannes via:

⇒: HISTORIQUE PANNES

Vous obtenez un aperçu des 'Blocking errors' et 'Lock out errors'. Dans les deux cas, il faut savoir que la commande réserve 15 lignes pour les 15 derniers messages de dysfonctionnement. S'il y a moins de 15 messages de dysfonctionnement, trois petits points sont représentés. L'écran affiche d'abord les 'Blocking errors'. Après ENTER suivent les 'Lock out Errors'.

L'image donne un exemple des 'Blocking errors'. Le texte HISTORIQUE PANNES est à présent suivi par (B).

HISTORIQUE PANNES(B) S04 ERREUR CAPTEUR F06 IONISATION ▼ C02 ERREUR 50HZ

L'image donne un exemple des "Lock out errors". Le texte HISTORIQUE PANNES est à présent suivi par (L).

HISTORIQUE PANNES(L)
F02 VENTILAT
F07 ERREUR FLAMME
* ...



Pour un aperçu de tous les dysfonctionnement et de la cause correspondante, nous vous renvoyons au chapitre (12 "Dysfonctionnements") correspondant.

Programme d'entretien





11.4 Lire l'historique de l'appareil

L'historique de l'appareil vous permet de lire les heures de fonctionnement, le nombre d'allumages, le nombre de problèmes de flamme et le nombre de problèmes d'allumage.

Pour atteindre le menu permettant de lire l'historique de l'appareil, procédez comme suit:

> >=: HISTORIQUE APPAR.
 L'image montre un exemple.

HISTORIQUE APPAR.
HEURES FONCT.000410
↑ALLUMAGES 001000
▼ERR. FLAMME 000021
ERR.ALLUMAGE 000013

11.5 Lire la sélection de l'appareil

Pour atteindre le menu permettant de lire l'appareil, procédez comme suit:

• ୭≕: SELECTION APPAREIL

Ces renseignements figurent sur la plaquette d'identification.

La sélection de l'appareil est bien réglée en usine.

SELECTION	APPAREIL
> 5934	
* 8576	
- 3379	
6527	
0021	

11.6 Mettre la pompe en marche/à l'arrêt

Si une pompe régulée est installée (3.9.5 "Raccorder la pompe commandée par régulateur"), elle peut mise en marche ou à l'arrêt via :

⇒: ENCLENCHER POMPE
Normalement, la pompe est arrêtée.

ENCLENCHER POMPE →ON OFF

Si la position PROGRAMME HEBDOM. ou PERIODE SUPPLEM. est activée, alors la sélection MARCHE:ARRET de la commutation de la pompe dans le menu de service est soumis au PROGRAMME HEBDOM. ou PERIODE SUPPLEM.

Exemple


Une période du programme hebdomadaire est active. Dans cette période, la commutation de la pompe la pompe est arrêtée. Si dans le menu de service, la commutation de pompe est mise sur ON, alors la pompe reste à l'ARRET La pompe ne se met en MARCHE qu'après la période du programme hebdomadaire.

11.7 Régler l'intervalle d'entretien

Par souci de facilité, la commande électronique est exécutée avec un intervalle d'entretien permettant au professionnel de maintenance et d'entretien de régler la fréquence d'entretien (13.2 "Déterminer l'intervalle d'entretien") sur la base d'un nombre d'heures de fonctionnement.

L'intervalle d'entretien est déterminé par le nombre d'heures de fonctionnement. Il est réglable à 500, 1000 et 1500 heures. De série, le nombre d'heures se trouve sur **500**. Si le nombre d'heures réglées est atteint, un message (7.4 "Etat d'entretien") apparaît. Vous pouvez régler l'intervalle d'entretien via:

• ᠀≔:FREQ. D'ENTRETIEN



11.8 Fonctionnement de service

Le menu PROGRAMME DE SERVICE est utilisé par le technicien d'installation pour ajuster l'appareil sur CO₂ pendant le fonctionnement CHARGE MAXIMAL ou CHARGE PARTIELLEde l'appareil.

Utilisez ⇒:PROGRAMME DE SERVICE pour accéder au menu PROGRAMME DE SERVICE.

PROGRAMME DE SERVICE →CHARGE MAXIMAL CHARGE PARTIELLE

Avec **♦** et **↑**, vous pouvez alterner entre CHARGE PARTIELLE et CHARGE MAXIMAL.

L'appareil parcourt un cycle de démarrage lors d'une demande et continue de tourner sur CHARGE MAXIMAL ouCHARGE PARTIELLE.

Sans demande de chaleur, l'installateur doit la créer. C'est possible en vidant la machine ou en augmentant le point de consigne temporairement moyennant ♣. Après l'ajustement, il faudra remettre le point de consigne à la valeur originale moyennant ♣.

Quand vous quittez le menu PROGRAMME DE SERVICE ou s'il n'y a plus de boutons actionnés pendant 15 minutes, l'appareil adopte à nouveau l'état de fonctionnement original.





Augmenter le point de consigne temporairement durant CHARGE MAXIMAL ou

CHARGE PARTIELLE


1. ᠀⇒:PROGRAMME DE SERVICE.

PROGRAMME DE SERVICE →CHARGE MAXIMAL CHARGE PARTIELLE


Sélectionnez CHARGE MAXIMAL ou CHARGE PARTIELLE.

Dans l'exemple ci-après, nous avons décrit la situation pour CHARGE MAXIMAL, CHARGE PARTIELLE fonctionne de la même façon.


3. Confirmez par ENTER.



 Vous pouvez générer une demande de chaleur à l'aide de ↑ en augmentant le point de consigne temporairement, par exemple à 70°C.



- 5. Confirmez par ENTER.
- Après ajustement à la valeur (3.10.2 "CO₂réglage") CO₂, vous devez remettre le point de consigne à la valeur originale moyennant ↑.
- Appuyez 2x sur pour retourner au menu MENU PRINCIPAL par voie du menu PROGRAMME DE SERVICE.



11.9 Réglage de la prévention de légionellose

Pour éviter toute contamination par la légionellose, chauffez l'eau dans l'appareil pendant 1h à 65 °C toutes les semaines. Cette période est paramétrable. Cette période est réglée de manière standard sur le lundi de 2h à 3h.


11.9.1 Activer et désactiver la Prévention de la légionellose

Pour activer ou désactiver la prévention de la légionellose sélectionnez :

• ୭≕: ANTI LEGIONELLES




- Sélectionner NON pour désactiver la prévention de la légionellose.
- Sélectionnez OUI pour activer la prévention de la légionellose. L'écran suivant apparaît :



 Sélectionnez START pour activer la période indiquée à l'écran.

L'écran suivant apparaît. Cet écran indique que la prévention de la légionellose est activée.




11.9.2 Prévention de la légionellose, modifier l'heure

Si vous voulez modifier l'heure, sélectionnez :

>=: ANTI LEGIONELLES | OUI | MODIF.

L'écran suivant apparaît.



- Maintenant, programmez le jour et l'heure comme indiqué pour la programmation d'une période supplémentaire dans le menu hebdomadaire (10.10.1 "Régler une période supplémentaire"). La pompe est désormais activée automatiquement.
- · Sélectionnez START pour démarrer.

Programme d'entretien







12 Dysfonctionnements

12.1 Introduction

Une distinction est faite entre:

· Dysfonctionnements généraux

Les dysfonctionnements généraux ne font apparaître aucun message à l'écran. Les dysfonctionnements généraux sont:

- Odeur de gaz
- L'affichage ne s'éclaire pas
- Peu ou pas d'eau chaude.
- Fuite d'eau
- Allumage explosif

Dans le manuel, un tableau des dysfonctionnements généraux est inclus (12.2 "Tableau des dysfonctionnements généraux").

· Dysfonctionnements affichés à l'écran

Les dysfonctionnements sont illustrés à l'écran avec, sur la ligne:

- Un: un code suivi d'une description. Le code se compose d'une lettre et de deux chiffres.
- Deux, trois et quatre: une description qui alterne avec une action toutes les deux secondes. Voir les images. La première montre un dysfonctionnement possible, la deuxième l'action de contrôle correspondant.

S02 : ERREUR CAPTEUR CAPTEUR 1 SUPERIEUR RESERVOIR DECONNECTE

S02 : ERREUR CAPTEUR

CONTROLER CAPTEUR

SUPERIEUR

Il y a divers types de dysfonctionnements, répartis en deux groupes :

- LOCK OUT ERRORS

 Quand la cause n'est plus présente, ces dysfonctionnements doivent être réinitialisés avec le bouton RESET pour remettre l'appareil en service.
- BLOCKING ERRORS
 Ces dysfonctionnements disparaissent automatiquement si la cause du dysfonctionnement n'est plus présente, l'appareil se remet ensuite en marche.

Dans le manuel, un tableau avec les dysfonctionnements affichés sur l'écran est inclus (12.3 "Dysfonctionnements affichés à l'écran").

· Dysfonctionnements affichés à l'écran

Les avertissements (12.4 "Dysfonctionnements affichés à l'écran") ont trait à l'appareil.





12.2 Tableau des dysfonctionnements généraux

Avertissement
L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel de la maintenance ou de l'entretien.

Dysfonctionnements généraux

Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Odeur de gaz	Fuite de gaz	Avertissement Fermez directement le robinet de gaz principal. Avertissement N'utilisez pas les interrupteurs. Avertissement Pas de flamme nue. Avertissement Ventilez le local où se trouve l'appareil.	Avertissement Prenez directement contact avec votre installateur ou la société de gaz.
L'écran d'affichage	L'appareil est éteint	Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").	
est éteint	Pas de tension d'alimentation présente	 Contrôlez si l'interrupteur principal est allumé. Contrôlez s'il y a une tension sur l'interrupteur principal. Contrôlez si l'interrupteur ON/OFF de la commande est sur ON (position I). Contrôlez s'il y a une tension sur le bloc de raccordement électrique. La tension à mesurer doit se situer entre 230 VAC (-15%, +10%) 	Voir le schéma électrique (16 "Annexes"). Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur.
	Fusible(s) défectueux	Remplacez le(s) fusible(s)	Pour remplacer les fusibles, prenez contact avec votre installateur.





Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Fuite d'eau	Fuite d'une conduite d'eau (filet)	Serrez le raccord fileté plus fort.	Si la fuite n'est pas résolue, consultez votre installateur.
	Fuite des condensats	Vérifiez si l'évacuation des condensats est effectuée. Remédiez au problème le cas échéant	
	Fuite d'un autre appareil d'eau ou d'une autre canalisation dans le voisinage.	Identifiez la fuite	
	Fuite de la cuve de l'appareil	Consultez le fournisseur et/ou le fabricant.	
Allumage explosif	Pression amont et/ou CO ₂	Réglez la pression amont et/ou CO ₂ (3.10.2 "CO ₂ -réglage")	Si l'allumage ne s'améliore pas, consultez votre installateur.
	Brûleur encrassé	Nettoyez le brûleur. (14.4.2 "Nettoyez le brûleur")	
Peu ou pas d'eau	L'appareil est éteint	Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").	
chaude.	Pas de tension d'alimentation présente	Contrôlez si l'interrupteur principal est allumé.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes"). Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur.
		2. Contrôlez s'il y a une tension sur l'interrupteur principal.	
		3. Contrôlez si l'interrupteur ON/OFF de la commande est sur ON (position I).	
		Contrôlez s'il y a une tension sur le bloc de raccordement électrique.	
		5. La tension à mesurer doit se situer entre 230 Vac (-15%, +10%)	
	La réserve d'eau chaude est épuisée.	Réduisez la consommation d'eau chaude et laissez le temps à l'appareil de chauffer.	S'il n'y a pas (suffisamment) d'eau chaude, consultez votre installateur.
	La régulation se trouve en position OFF.	Mettez la régulation en position ON (10.3 "Activer le mode "ON"").	
	La température (T _{set}) est réglée trop basse.	Réglez la température (T _{set}) sur une valeur plus élevée (10.4 "Régler la température d'eau").	





12.3 Dysfonctionnements affichés à l'écran

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Code + description	Cause	Mesure	Remarque
S01 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP3.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Circuit de la sonde de température T ₂ ouvert au bas de la cuve.	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S02 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP5.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Circuit de la sonde 1 de la sonde de température T ₁ ouvert en haut de la cuve ⁽¹⁾ .	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S03 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP5.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Circuit de la sonde 2 de la sonde de température T ₁ ouvert en haut de la cuve ⁽¹⁾ .	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S04 (blocking error)	Sonde factice pas (bien) raccordée.	Fermez le connecteur de la sonde factice (sondes factices 1 et 2) à JP4	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Circuit de la sonde factice ouvert 1	Sonde factice défectueuse.	Remplacez la fausse sonde	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S05 (blocking error)	Sonde factice pas (bien) raccordée.	Fermez le connecteur de la sonde factice (sondes factices 1 et 2) à JP4	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Circuit de la sonde factice ouvert 2	Sonde factice défectueuse.	Remplacez la fausse sonde	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S11 (blocking error) Circuit de la sonde de température T ₂ ouvert au bas de la cuve.	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
S12 (blocking error) Circuit de la sonde 1 de la sonde de température T ₁ court-circuité en haut de la cuve ⁽¹⁾	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S13 (blocking error) Circuit de la sonde 2 de la sonde de température T ₁ court-circuité en haut de la cuve ⁽¹⁾	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S14 (blocking error) Court-circuit de la sonde factice 1	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez la sonde factice ⁽²⁾ .	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S15 (blocking error) Court-circuit de la sonde factice 2	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez la sonde factice ⁽²⁾ .	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
F01 (blocking error)	Phase et neutre mal raccordés	Raccordez la phase et le neutre correctement (3.9 "Raccordement électrique"), l'appareil est sensible à la phase	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Problème dans le circuit d'alimentation.	Condensation sur la sonde d'ionisation.	 Détachez le câble de la sonde d'ionisation. Provoquez 3 fois l'allumage de l'appareil avec un circuit d'ionisation interrompu. Replacez le câble d'ionisation sur la sonde d'ionisation. Redémarrez l'appareil Suite aux tentatives d'allumage, la condensation a disparu. 	En cas de dysfonctionnements répétés, prenez contact avec votre installateur
	Neutre flottant	Placez un transformateur isolant (3.9.4 "Transformateur isolant")	Pour le placement d'un transformateur isolant, prenez contact avec votre installateur





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F02 (lock out error)	Moteur et/ou rotor	Vérifiez le moteur et le rotor	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Le ventilateur ne tourne pas au bon régime.	défectueux	 Si le moteur/rotor est défectueux, le ventilateur doit être remplacé 	Pour remplacer le câblage et installer un nouveau ventilateur, prenez contact avec votre installateur.
Face and a serving		3. Réinitialisez la commande	profited contact avec votre installation.
	Rupture du câble	1. Contrôlez les câbles entre le ventilateur et la régulation	1.
		2. En cas de rupture, le faisceau de câbles doit être remp	olacé.
		3. Réinitialisez la commande	
	Ventilateur encrassé ou	1. Contrôlez si le ventilateur est encrassé et réparez si né	
	bloqué	2. Vérifiez si le rotor peut tourner librement	dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
		3. Réinitialisez la commande	
	Une chute de tension	1. La tension d'alimentation doit être 230 Vac (-15%, +10%)	%)
	dans l'alimentation fait que le ventilateur ne	2. Réinitialisez la commande	
	tourne pas au bon régime.		





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F03 (lock out error)	Rupture de câble / Circuit ouvert	Contrôlez le câblage entre l'interrupteur de pression et l'unité de commande	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre
L'interrupteur de pression ne fonctionne		2. Remplacez le câblage si nécessaire.	installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec
pas correctement	L'interrupteur de pression ne se ferme	Vérifiez le régime de fonctionnement du ventilateur (11.5 "Lire la sélection de l'appareil")	votre installateur.
	pas	2. Vérifiez si les tuyaux de l'interrupteur de pression d'air et le tuyau d'alimentation en air entre le ventilateur et le brûleur sont bien montés. Montez-les de nouveau si nécessaire.	
		3. Vérifiez si les tuyaux de l'interrupteur de pression d'air et le tuyau d'alimentation en air entre le ventilateur et le brûleur ne présentent pas de fissures. Remplacez les tuyaux le cas échéant.	
		4. Vérifiez si l'évacuation des fumées est conforme (3.8 "Alimentation en air et évacuation des fumées").	
		 Contrôlez si l'évacuation des fumées n'est pas bloquée. Remédiez à un éventuel blocage 	
		6. Vérifiez si les condensats sont correctement évacués. Remédiez à un éventuel blocage.	
		7. Mesurez la pression différentielle sur le interrupteur de pression. Voir le tableau (11.5 "Lire la sélection de l'appareil"). Nettoyez, en cas de pression insuffisante, l'échangeur thermique. Vérifiez, en cas de pression différentielle suffisante, si le interrupteur de pression se ferme au moyen d'un multimètre.	





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F04 (lock out error)	Pas de gaz	Ouvrez le robinet de gaz principal et/ou le robinet de gaz du bloc-gaz	Prenez contact avec votre installateur pour la réparation de l'arrivée de gaz
Trois tentatives d'allumage sans		2. Vérifiez la pression amont sur le bloc-gaz	
succès.		3. Rétablissez l'arrivée de gaz si nécessaire	
	Air dans la conduite de gaz	Purgez la conduite de gaz (3.10 "Contrôler pression en amont, nombre CO ₂ et pression de commutation")	Voir Contrôler pression en amont, nombre CO ₂ et pression de commutation voua sujet de la procédure de purge de la conduite de gaz et le mesurage de la pression amont et la pression du brûleur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
	Problème dans le circuit de la bougie	Contrôlez si la bougie d'allumage est connectée correctement (JP2).	En cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
	d'allumage	2. Contrôlez le câblage de la bougie d'allumage	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
		3. Mesurez la résistance au niveau de la bougie d'allumage. Celleci doit se situer entre 2 et 10 ohm (pour la température ambiante).	
		Vérifiez si la bougie d'allumage s'illumine en cours de l'allumage	
		5. Si nécessaire, remplacez la bougie d'allumage.	
	Problème dans le circuit d'ionisation	Contrôlez si la sonde d'ionisation est connectée correctement (JP2).	
		2. Contrôlez le câblage de la sonde d'ionisation	
		3. Mesurez le courant d'ionisation. Il doit faire au moins 1,5 μA.	
		4. Remplacez le câblage si nécessaire	
	Tension d'alimentation trop basse	La tension d'alimentation doit être 230 Vac (-15%, +10%)	





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F05 (lock out error) Mauvaise traversée de la toiture ou du mur. L'appareil signale trop de flammes Mecirculation des fumées.		 Contrôlez le placement d'une traversée correcte au niveau de la toiture ou du mur (3.8 "Alimentation en air et évacuation des fumées"). 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
défectueuses.		Si nécessaire, placez la traversée de la toiture ou du mur correcte.	
		Contrôlez la traversée de la toiture ou du mur débouche à un endroit autorisé	
		Contrôlez le câblage et la sonde d'ionisation. Remplacez câble et sonde d'ionisation si nécessaire.	En cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
	Partie de la Sonde d'ionisation en céramique cassée/fissurée.	 Contrôlez si la partie de la Sonde d'ionisation en céramique est encore entière au niveau de la plaque de distribution d'air du brûleur. Si ce n'est pas le cas, remplacez la sonde d'ionisation. 	
F07 (lock out error)	Vannes de gaz défectueuses	Vérifiez s'il y a encore suffisamment de pression dans le brûleur quand les vannes de gaz sont fermées.	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre
Une flamme a été constatée après la fermeture de la vanne de gaz.		2. Vérifiez s'il y a encore une flamme quand les vannes de gaz sont fermées.3. Si c'est le cas, remplacez le bloc-gaz.	installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
F08 (lock out error) Message d'erreur du relais de sécurité	Détection de flamme avant que la vanne de gaz soit ouverte.	Réinitialisez la commande Si le dysfonctionnement apparaît de nouveau, remplacez le .	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
F09 (lock out error) Protection de la température d'eau.	La température, en haut de la cuve, est supérieure à 93 °C.	 Vérifiez le fonctionnement du circulateur de bouclage ECS Vérifiez la position de la sonde de température T₁ Réinitialisez la commande 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F11 (blocking error)	Vannes de gaz défectueuses	Voir F07.	
Détection de flamme avec vanne de gaz fermée.			
F19 (blocking error) La tension d'alimentation est trop basse.	Tension d'alimentation trop basse.	 Vérifiez si la commande est sous tension. La tension à mesurer doit se situer entre 230 Vac (-15%, +10%) 	Voir le schéma électrique (16 "Annexes"). Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
C02 (lock out error) Message d'erreur de la commande.	Tension de référence erronée du convertisseur AD.	Réinitialisez la commande Contrôlez si la fréquence de la tension d'alimentation est conforme (3.4.2 "Données générales et électriques"). Si ce n'est pas le cas, prenez contact avec votre installateur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Message d'erreur interne du régulateur de l'appareil.	 Erreur de lecture d'EEPROM. Erreur 50 Hz. Erreur de communication interne 	Si la fréquence est bonne, mais que le dysfonctionnement n'est pas résolu, remplacez la commande.	
Message d'erreur interne du régulateur de l'appareil.	 Erreur du relais de vanne de gaz Erreur du relais de sécurité Erreur du relais d'allumage Erreur de RAM Erreur d'EEPROM Le contenu de l'EEPROM ne correspond pas à la version du logiciel Erreur de logiciel du processeur 		
C03 (blocking error) Erreur de réinitialisation	Trop de réinitialisations dans une courte période	Attendez que l'erreur ait disparu (maximum 1 heure). Si le dysfonctionnement ne disparaît pas, le régulateur de l'appareil doit être remplacé.	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.





Code + description	Cause	Mesure	Remarque
C04 (blocking error) Erreur de sélection d'appareil	Mauvaise sélection de l'appareil /mauvaise résistance de sélection	 Vérifiez si le bon appareil est sélectionné (11.5 "Lire la sélection de l'appareil"). Si le bon appareil est sélectionné, placez la bonne résistance de sélection. Sélectionnez le bon appareil en cas de sélection d'appareil 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
		incorrecte.	
E01 (blocking error) La température de protection en haut de la cuve est activée.	La température de l'eau en haut de la cuve est > 88°C.	Aucune. Il s'agit d'un message provisoire qui disparaît de lui-même et qui peut également apparaître plusieurs fois.	
E03 (lock-out error) Problème de sonde de température T ₁ en haut de la cuve.	Les deux capteurs de température dans la cuve mesurent une différence de ≥ 10 °C pendant au moins 60 secondes.	 Vérifiez la position et le câblage de la sonde. Réinitialisez la commande si nécessaire. Remplacez la sonde si le dysfonctionnement n'est pas résolu. 	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
E04 (lock-out error) Problème de sonde factice ⁽²⁾ .	Les deux sondes factices mesurent une différence de ≥ 10 °C pendant au moins 60 secondes.	 Vérifiez le câblage de la sonde factice 1 et de la sonde factice 2. Réinitialisez la commande si nécessaire. Remplacez la sonde factice si le dysfonctionnement n'est pas résolu. 	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.

⁽¹⁾ Le capteur de température T₁ est une sonde '2 en 1' T₁ contient 2 NTC pour la sécurisation du thermostat maximal et du thermostat de sécurité. (2) Le capteur de fumées factice est composé d'un capteur de fumées factice 1 et d'un capteur de fumées factice 2.





12.4 Dysfonctionnements affichés à l'écran

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Durée de fonctionnement max: Entretien nécessaire.	Le nombre d'heures de fonctionnement réelles est supérieur au nombre d'heures programmées.	L'appareil ne fonctionne pas, mais un avertissement apparaît sur l'affichage	Prenez contact avec votre installateur pour l'entretien de votre appareil.
La protection des anodes ne fonctionne pas.	 Câble entre potentiomètre et anodes détaché ou mal raccordé. Mise à terre des anodes détachée. L'appareil n'est pas rempli d'eau. 	L'appareil ne fonctionne pas, mais un avertissement apparaît sur l'affichage.	 Branchez correctement les câbles et l'avertissement disparaît Si le câblage est correct mais l'avertissement reste actif, contrôler si la mise à terre fonctionne correctement et la cuve
		Note L'appareil fonctionne, mais il n'y a pas de protection des anodes dans la cuve.	est remplie d'eau.









13 Fréquence d'entretien

13.1 Introduction

Un entretien doit être effectué au moins une fois par an, aussi bien côté eau que côté gaz. La fréquence de l'entretien dépend notamment de la qualité de l'eau, du nombre moyen d'heures de fonctionnement par jour et de la température d'eau réglée.



Note

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil.

Pour déterminer la fréquence d'entretien correcte, il est recommandé de faire contrôler l'appareil trois mois après l'installation, tant côté eau que côté gaz, par le professionnel de maintenance et d'entretien. Sur la base de ce contrôle, il est possible de fixer la fréquence des entretiens.

13.2 Déterminer l'intervalle d'entretien

Par souci de facilité, la commande est exécutée avec un intervalle d'entretien permettant au professionnel de maintenance et d'entretien de régler la fréquence d'entretien sur la base d'un nombre d'heures de fonctionnement.

L'intervalle d'entretien peut être réglé sur: 500, 1000 ou 1500 heures de fonctionnement. De série, cette valeur est réglée à 500 heures de fonctionnement.

Les trois premiers mois, l'appareil a fonctionné 300 heures. Il ressort de l'entretien qu'une maintenance est suffisante une fois par an. Après 1 an, ce sont donc environ 1200 heures de fonctionnement qui se sont écoulées. La première valeur à régler sous 1200 heures est de 1000 heures de fonctionnement.

Dans ce cas, le professionnel de maintenance et d'entretien règle l'intervalle sur

Les trois premiers mois, l'appareil a fonctionné 300 heures. Il ressort de l'entretien que, notamment en raison de la qualité de l'eau, une maintenance est nécessaire au moins tous les 6 mois.

Après 6 mois, ce sont donc environ 600 heures de fonctionnement qui se sont écoulées. La première valeur à régler sous 600 heures est de 500 heures de fonctionnement.

Dans ce cas, le professionnel de maintenance et d'entretien règle l'intervalle sur 500

!!! ATTENTION !!!

DUREE DE FONCT. MAX:
ENTRETIEN NECESSAIRE

Dès que le nombre d'heures de fonctionnement réglé est atteint, le message ENTRETIEN NECESSAIRE apparaîtra à l'écran. Dès que le message est apparu, prenez contact avec le professionnel de maintenance et d'entretien.







14 Effectuer l'entretien

14.1 Introduction



Attention

L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel de la maintenance ou de l'entretien agréé.

A chaque entretien, l'appareil doit être contrôlé côté eau et côté gaz. L'entretien doit s'effectuer dans l'ordre suivant.

- 1. Préparer l'entretien
- 2. Entretien côté eau
- 3. Entretien côté gaz
- 4. Terminer l'entretien



Note

Pour commander des pièces de rechange, il est important de préciser le type d'appareil, le modèle d'appareil et le numéro de série complet de l'appareil. Ces renseignements figurent sur la plaquette d'identification. Ces informations permettront de déterminer les données des pièces de rechange.

14.2 Préparer l'entretien

Pour tester si tous les composants fonctionnent encore bien, effectuez les étapes suivantes :

- 1. Activez MENU PRINCIPAL avec 🕮.
- 2. Utilisez ↑ en ▶ pour placer le pointeur devant 0FF.
- 3. Confirmez OFF par ENTER.

MENU PRINCIPAL →OFF

- **↑** ON
- PROGRAMME HEBDOM.
- 4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône 🖲 disparaît ensuite.



, Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le ventilateur arrête de tourner.

- Mettez l'appareilen position OFF (0) au moyen de l'interrupteur ON/OFF du panneau de contrôle.
- 6. Allumez la commande ${\bf Marche}\,$ en positionnant l'interrupteur ON/OFF sur $\,{\bf I}\,$

CONTROLE INTERNE

L'écran d'affichage montre pendant environ 10 secondes CONTROLE INTERNE et retourne ensuite au menu principal.

MENU PRINCIPAL

- >OFF
- [♠] ON
- → PROGRAMME HEBDOM.

14

Effectuer l'entretien



- 7. Activez le mode "ON" en suivant les étapes ci-dessous :

 - Confirmez par ENTER l'état MISE EN SERVICE.
- 8. S'il n'y a pas de demande de chaleur, augmentez T_{set} ensuite (10.4 "Régler la température d'eau"). Notez la configuration d'origine. Vidangez ensuite d'eau afin de créer une demande de chaleur.
- Vérifiez si le cycle de réchauffement (2.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") se déroule correctement.
- 10. Si vous avez modifié T_{set}, remettez-le sur la position souhaitée (10.4 "Régler la température d'eau").
- 11. Enlevez le capot en haut de l'appareil.
- Contrôlez la pression amont et la pression du brûleur (3.10 "Contrôler pression en amont, nombre CO₂ et pression de commutation") et adaptezla si nécessaire.
- 13. Vérifiez si₂ tous les composants sont bien fixés sur le système d'évacuation des fumées.
- 14. Contrôlez la pression différentielle moyennant le pressostat (3.10.3 "Mesurer la pression de commutation") et, si la pression différentielle est trop basse, il faudra nettoyer l'échangeur thermique (14.4.3 "Nettoyez l'échangeur thermique").
- 15. Testez le fonctionnement du clapet d'expansion du groupe de sécurité. L'eau doit jaillir de manière uniforme.
- 16. Vérifiez les conduites d'évacuation des soupapes de trop-plein et éliminez les restes de calcaires présents.
- 17. Vidangez l'appareil (voir vidange (5 "Vidange")).

14.3 Entretien côté eau

14.3.1 Introduction

Les étapes suivantes doivent être effectuées côté eau:

- 1. Détartrage et nettoyage de la cuve.
- 2. Nettoyage de l'évacuation des condensats.

14.3.2 Détartrage et nettoyage de la cuve


Un dépôt calcaire et du tartre empêchent la bonne conduction de la chaleur vers l'eau. Un détartrage périodique empêche la formation de ce dépôt. La durée de vie de l'appareil s'en trouve prolongée et le processus d'échauffement optimisé.

En déterminant la fréquence des entretiens, il convient de tenir compte de la vitesse de l'entartrage. Le tartre dépend de la condition locale de l'eau, de la consommation et de la température de l'eau réglée. Afin de prévenir le tartre trop massif, nous conseillons de régler la température à 60°C maximum.

Afin de garantir un bon verrouillage étanche des ouvertures de nettoyage, il faudra remplacer les joints d'étanchéité, boulons et éventuellement le couvercle après les avoir ouvertes. Votre fournisseur /fabricant peut vous fournir les kits nécessaires.

L'appareil est doté d'une ouverture de nettoyage pour faciliter le détartrage et le nettoyage du réservoir.





IMD-0080 R1

- 1. Démontez le couvercle (1) du manteau extérieur (voir l'image).
- 2. Dévissez les boulons.
- 3. Enlevez le couvercle et le joint d'étanchéité.
- 4. Inspectez le réservoir et enlevez les couches de calcaire et encrassements.
- Utilisez un produit de détartrage s'il n'est pas possible d'enlever le tartre manuellement. Veuillez contacter votre fournisseur / fabricant à propos du produit adéquat.
- Fermez le regard de nettoyage. Afin d'éviter d'endommager le réservoir, les boulons doivent être serrés avec un couple de 50 Nm maximum. Veuillez utiliser les outils correspondants.

14.3.3 Nettoyage de l'évacuation des condensats

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'évacuation des condensats et le siphon pour prévenir tout colmatage.

14.4 Entretien côté gaz

14.4.1 Introduction

Les étapes suivantes doivent être effectuées côté gaz:

- 1. Nettoyez le brûleur.
- 2. Nettoyez l'échangeur thermique.
- 3. Terminer l'entretien.

14.4.2 Nettoyez le brûleur

- 1. Démontez le brûleur.
- 2. Enlevez les impuretés présentes sur le brûleur.
- 3. Montez le brûleur.

14

Effectuer l'entretien



14.4.3 Nettoyez l'échangeur thermique

- 1. Démontez le brûleur.
- 2. Nettoyez la chambre du brûleur de l'échangeur thermique au moyen d'un aspirateur et d'une brosse tendre.
- 3. Démontez l'évacuation des fumées.
- Nettoyez l'extrémité de l'échangeur thermique avec de l'eau de la canalisation.
- 5. Montez le brûleur.
- 6. Montez l'évacuation des fumées.

Note

Contrôlez de nouveau la pression différentielle après le nettoyage. Si la pression différentielle après le nettoyage reste trop basse, prenez contact avec le fournisseur de l'appareil.

14.5 Terminer l'entretien

Pour achever l'entretien, effectuez les étapes suivantes:

- 1. Remplissez l'appareil.l (4 "Remplissage").
- 2. Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").
- 3. Contrôlez la valeur (3.10.2 "CO2-réglage") CO2
- Contrôlez la pression de commutation du pressostat. (3.10.3 "Mesurer la pression de commutation")
- 5. Acquittez le message ENTRETIEN NECESSAIRE. Cela est fait par actionnement de RESET puis ENTER.



15 Garantie (certificat)

Pour l'enregistrement de votre garantie, vous devez retourner la carte de garantie annexée et un certificat de garantie vous sera ensuite renvoyé. Ce certificat donne au propriétaire d'un chauffe-eau livré par A.O. Smith Water Products Company B.V. de Veldhoven, Pays-Bas (ci-après "A.O. Smith") le droit à la garantie détaillée ci-après qui lie A.O. Smith envers le propriétaire.

15.1 Garantie générale

Si, durant l'année suivant la date initiale d'installation d'un chauffe-eau livré par A.O. Smith après examen par et sur l'appréciation exclusive de A.O. Smith toute partie ou pièce, à l'exception de la cuve, ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement suite à des vices de construction ou de matériau, A.O. Smith remplacera ou réparera la partie ou pièce défectueuse.

15.2 Garantie sur la cuve

Si, moins de trois ans après la date initiale de l'installation d'un chauffe-eau livré par A.O. Smith, après examen par et sur l'appréciation exclusive de A.O. Smith, la cuve en acier thermo vitrifié présente des fuites suite à une formation de rouille ou de corrosion du côté de l'eau, A.O. Smith mettra à disposition un nouveau chauffe-eau à accumulation de même contenance et de même qualité. Il sera accordé une garantie sur la cuve de remplacement, valable pour le reste de la période de garantie du chauffe-eau initial. En dérogation à l'article 2, la durée de garantie de trois ans valable pour la cuve en acier thermo vitrifié est ramenée à un an après la date initiale d'installation si de l'eau filtrée adoucie coule dans le chauffe-eau ou est conservée.

15.3 Conditions d'installation et d'utilisation

La garantie visée aux articles 1 et 2 est valable exclusivement si les conditions suivantes sont remplies:

- a. Le chauffe-eau est installé compte tenu des prescriptions d'installation appliquées par A.O. Smith pour un modèle spécifique et conformément aux arrêtés, prescriptions et règlements officiels en ce qui concerne les installations et les constructions.
- b. Le chauffe-eau reste installé à l'endroit initial.
- c. Il est fait usage exclusivement d'eau potable, circulant librement en tout temps, tandis que la cuve est à l'abri des effets dégradants de tartre et de dépôt calcaire (utilisation obligatoire d'un échangeur thermique pour réchauffement indirect d'eau salée ou corrosive).
- d. Un entretien préventif permet d'éliminer tout dépôt calcaire dans la cuve.
- e. Les températures de l'eau du chauffe-eau n'excèdent pas le réglage maximum des thermostats qui composent le chauffe-eau.
- f. La pression hydraulique et / ou la charge thermique n'excèdent pas les maxima indiqués sur la plaque signalétique du chauffe-eau.
- g. Le chauffe-eau est placé dans un environnement non corrosif.
- h. Le chauffe-eau est pourvu d'un groupe de sécurité approuvé à cette fin par une autorité compétente, de capacité suffisante, n'excédant pas la pression de fonctionnement telle qu'indiquée sur le chauffe-eau, ainsi qu'éventuellement d'une soupape de pression et température montée conformément aux prescriptions de A.O. Smith relatives au modèle spécifique de chauffe-eau et compte tenu des prescriptions et règlements locaux officiels.
- i. L'appareil doit toujours être équipé d'une protection cathodique. Si des anodes sont appliquées, il faut les remplacer et les renouveler dès qu'elles sont usées à 60 % ou plus. Lors de l'application des anodes électriques, il faut vérifier qu'elles fonctionnent continuellement.

15

Garantie (certificat)







15.4 Exclusions

La garantie visée dans les articles 1 et 2 ne couvre pas les cas suivants:

- a. si le chauffe-eau a subi des dégradation sous l'effet d'agents extérieurs;
- en cas de négligence (y compris exposition au gel), modification, usage incorrect et/ou abusif du chauffe-eau et lorsqu'on a essayé de réparer soi-même les fuites;
- c. si des saletés ou autres particules se sont infiltrées dans la cuve;
- d. si la conductivité hydraulique est inférieure à 125 μS/cm et/ou si la dureté (ions terrestres alcalins) de l'eau est inférieure à 1,00 mmol/lit (3.3.3 "Composition de l'eau");
- e. si de l'eau remise en circulation sans être filtrée coule dans le chauffeeau ou y est stockée;
- f. si l'on a essayé de réparer soi-même un chauffe-eau défectueux.

15.5 Portée de la garantie

Les obligations de A.O. Smith conformes à la garantie accordée se limite à la livraison gratuite de l'entrepôt des pièces ou parties à remplacer ou de l'appareil à remplacer. Les frais de transport, de travail, d'installation et autres frais relatifs au remplacement ne viennent pas à charge de A.O. Smith.

15.6 Réclamations

Toute réclamation basée sur la garantie donnée doit être déposée auprès du distributeur qui a vendu le chauffe-eau ou d'un distributeur des produits A.O. Smith Water Products Company. L'examen du chauffe-eau tel que mentionné dans les articles 1 et 2 aura lieu dans un laboratoire de A.O. Smith.

15.7 Obligations de A.O. Smith

En ce qui concerne les chauffe-eau fournis et chauffe-eau de rechange (parties ou pièces de ces chauffe-eau), A.O. Smith ne donne aucune autre garantie que celle formulée expressément dans le présent certificat

En vertu de la présente garantie ou d'autre manière, A.O. Smith décline toute responsabilité quant aux dégâts causés aux personnes ou aux biens par le chauffe-eau (ou parties ou pièces ou cuve en acier thermo vitrifié) ou par le chauffe-eau de rechange livré par elle.





16 Annexes

16.1 Introduction


Cette annexe contient:

- Structure de menu (16.2 "Structure de menu")
- Schéma électrique (16.3 "Schéma électrique")
- Carte de programme hebdomadaire (16.4 "Carte de programme hebdomadaire")

16



16.2 Structure de menu










16.3 Schéma électrique Schéma électrique



1 = marron, 2 = bleu, 3 = vert, 4 = noir, 5 = blanc, 6 = gris / beige





CONNEXION PLAQUE DE RACCORDEMENT A BORNES

± Terre
N Neutre

L Phase entrée de l'unité de commande

L¹ Phase entrée du transformateur isolant (côté primaire)
 L² Phase entrée du transformateur isolant (côté secondaire)

L³ Phase entrée de la pompe régulée

COMPOSANTS:

A Commande

B Sonde d'ionisation

C Bougie d'allumage

D Bloc à gaz

E Mise à la terre du brûleur

F Interrupteur mode ON supplémentaire
G Pompe commandée par régulateu

H Indicateur de dysfonctionnement supplémentaire

J transformateur isolant

K Interrupteur principal à deux pôlesL Interrupteur 0/l de la commande

M EcranN Ventilateur

O Capteur de température (T₂ en dessous dans la cuve)

P Factice

Q Capteur de température (T₁ en haut dans la cuve)

R Résistance de sélectionS Interrupteur de pressionT Anodes électriques

U Signalisation anodes électriques

V potentiomètre

CONNEXIONS SUR COMMANDE:

J2 Raccordement de l'alimentation à la commande
J19 Raccordement d'un indicateur de dysfonctionnement
supplémentaire

J20 Raccordement du bloc gaz

J21 Raccordement de la pompe commandée par régulateur

J40 Raccordement du ventilateur

J36 Raccordement de l'écran à la commande

JP2 Raccordement de la sonde d'ionisation et de la bougie d'allumage

JP3 Raccordement du capteur de température T₂

JP4 Raccordement de factice

JP5 Raccordement du capteur de température T₁

JP6 Raccordement de la résistance de sélection et du commutateur de pression d'air

JP8 Raccordement de l'interrupteur supplémentaire mode ON

F1 Fusible (T 3.15A - 250 V) F3 Fusible (T 3.15A - 250 V)





16.4 Carte de programme hebdomadaire

La carte de programme hebdomadaire peut être complétée, découpée et conservée près de l'appareil.

Péri	iode	JOUR	HEURE	Tset	Pompe
1.	ON			°C	ON /OFF
1.	OFF				011 / 01 1
2.	ОИ			°C	ON /OFF
۷.	OFF				011 / 01 1
3.	ОИ			°C	ON /OFF
J.	OFF			0	011 7 01 1
4.	ОИ			°C	ON /OFF
7.	OFF			0	011 / 01 1
5.	ОИ			°C	ON /OFF
J.	OFF				
6.	ОИ			°C	ON /OFF
0.	OFF				
7.	ОИ			°C	ON /OFF
'.	OFF				
8.	ОИ			°C	ON /OFF
0.	OFF				
9.	ОИ			°C	ON /OFF
9.	OFF			C	
10.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF			0	011 / 01 F
11.	ON			°C	ON /OFF
11.	OFF			0	011 / 01 F

Péri	iode	JOUR	HEURE	Tset	Pompe
12.	ON			°C	ON /OFF
12.	OFF			0	211 / 211
13.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				011 7 01 1
14.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				011 7 01 1
15.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				011 7 01 1
16.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				
17.	ON			°C	ON /OFF
17.	OFF				
18.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				
19.	ON			°C	ON /OFF
10.	OFF				
20.	ON			°C	ON /OFF
20.	OFF			0	
21.	ОИ			°C	ON /OFF
21.	OFF				

Exemple

Péri	iode	JOUR	HEURE	Tset	Pompe
1	ON	LU	14:30	70 °C	ON /OFF
1.	OFF	LU	16:15	70 0	011 / 01 1







Index

Α		M	
	appareil		maintenance
	lecture de historique 64		calcaire 84
	lecture de la sélection 64		côté gaz 85
	lecture des données 60		détartrer 84
	sécurisation 15		échangeur thermique 86
	types 9, 17		évacuation d'eau de condensation 85
			exécuter 83
В			préparation 83
_	bloc de raccordement électrique 32		marques commerciales 3
	boutons de navigation 46		méthodes de notation 11
	bodions de navigation 40		mise hors service
_			brève période 51
С			mise hors tension 51
	calcaire 84		période prolongée 51
	commande 53		mode ON 53
	conditions ambiantes 17		
	cycle de chauffe 15	N	
			noms des marques 3
D			noms des marques 5
	défiler 46	_	
	détartrer 84	Р	
	données générales 3		période supplémentaire
	dysfonctionnement 48		régler 58
	.,		pompe 64
Е			
_		R	
	eau		raccordement au PC 46
	composition 18		raccordement côté eau chaude 25
	régler la température 53		raccordement côté eau froide 24
	emballage 17		raccordement de gaz 26
	entretien 11, 81		raccordement électrique 31
	entretien nécessaire 48		raccorder
	état		alimentation en air 26
	DYSFONCTIONNEMENT 48		conduite de circulation 25
	ENTRETIEN NECESSAIRE 48		côté eau chaude 25
			côté eau froide 24
G			électricité 31
	garantie 87		évacuation de fumées 26
	envergure 88		gaz 26
	exclusions 88		raccorder évacuation de fumées 26
	généralités 87		raccorder l'alimentation en air 26
	installation et conditions d'utilisation 87		raccorder la conduite de circulation 25
	groupes cibles 10		réclamations 88
			régler intervalle de service 64
Н			régler l'hystérésis 63
	humidité de l'air 18		régler la date 60
	mamata da fali 10		régler la langue 59
			remplir 41
I			responsabilité 3
	icônes		•
	(pré)allumage 45	S	
	bloc à gaz 45	3	achéma d'installation 24
	demande de chaleur 45		schéma d'installation 24
	détection de flamme 45		sécurisation 15
	signification 45		sécurité 16
	installateur 10		sonde d'ionisation 16
	interrupteur marche/arrêt 45		spécifications 19
			symbole
L			installateur 10
	lecture de historique des dysfonctionnements 63		technicien de maintenance 10
	4		utilisateur 10

Index

T
tartre 84
technicien de maintenance 10
température ambiante 18
ThermoControl
interrupteur ON/OFF 45

U utilisateur 10

V

ventilateur 16 vidanger 43

0309 470 1.0 BEFR Notice BFC